

HDM-10000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.04現在/対応年式2000.08～)

1.診断対象システム/診断機能

*1 = 作業サポートの詳細は項2(P3～P4)を参照願います。

*2 = カスタマイズの詳細は項3(P5～P6)を参照願います。

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
3D高精度地図	○	○	○			
DCCD	○	○	○			
アイサイト	○	○	○	○	○	○
アイサイトアシストモニター	○			○		
アイサイトセキュリティゲートウェイ	○	○	○			
アイドリングストップ	○	○	○	○	○	○
アクティブサウンドコントロール	○	○	○	○		○
インパクトセンサー	○				○	
インフォテインメント	○	○	○			○
エアコン	○	○	○	○	○	○
エアコンディショナー	○		○	○		
エアバッグ	○	○	○		○	
エンジン	○	○	○	○	○	
オートライト&ワイパー	○		○			
オートライト/オートワイパー	○	○	○		○	○
キーレスアクセス&プッシュスタート	○	○	○	○	○	○
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	○	○	○	○	○	
キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)	○	○	○	○		
キーレスアクセス(ゲートウェイECU)	○		○			○
キーレスアクセス(照合ECU)	○	○	○	○	○	
キーレスアクセス(電源ECU)	○	○	○	○		
キーレスエントリー	○	○	○			
コックピットコントロール	○	○	○	○		○
コンビネーションメーター	○	○	○	○		○
シフトバイワイヤー	○	○	○			
セントラルゲートウェイ	○	○	○		○	
テレマティクス	○	○	○	○		
ドアミラー(運転席)	○	○	○	○		○
ドアミラー(助手席)	○	○	○	○		
ドライバーモニター	○	○	○	○		○
ドライブモーター		○	○	○		
トランスミッション	○	○	○	○	○	
トランスミッション(AT/CVT)	○		○	○	○	○
パーキングブレーキ	○		○		○	

(次ページに続きます)

HDM-10000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.04現在/対応年式2000.08～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ハイブリッドパワートレインコントロール	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(スイッチ)	○		○			
パワーウィンドウ(運転席)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(後席右)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(後席左)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(助手席)	○	○	○	○	○	
パワーシートメモリー	○	○	○	○		○
パワーステアリング	○	○	○		○	
パワーリヤゲート	○	○	○			
ブレーキコントロール	○	○	○		○	
ブレーキ負圧ポンプ	○		○		○	
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニター	○	○	○		○	○
フロントリレーコントロールモジュール	○	○	○	○		
ヘッドライト/フォグライト	○	○	○	○		○
ベンチレーションシート	○	○	○			
統合ユニット	○		○	○		○
ボディコントロール	○	○	○	○	○	○
マルチファンクションディスプレイ	○	○	○	○		○
後側方警戒支援システム(LH)	○	○	○	○	○	
後側方警戒支援システム(RH)	○	○	○	○	○	
後退時ブレーキアシスト	○	○	○			
車両接近通報	○	○	○	○		
前側方レーダー(LH)	○	○	○		○	
前側方レーダー(RH)	○	○	○		○	
高電圧バッテリー	○	○	○			
舵角センサー	○					
追従クルコンレーダー	○		○		○	
電制ダンパー	○	○	○			
電動ブースター	○	○	○			
歩行者保護	○	○	○			
ABS/VDC	○		○			
ヘッドライト	○		○			
メーター	○		○			○
電動パワステ	○		○			

(次ページに続きます)

HDM-10000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.04現在/対応年式2000.08～)

2.作業サポート機能

対象システム	機能		
エンジン	● クーラント注水制御モード ● 制御作動履歴	● LNT交換 ● 防犯システム	● 強制S除去 ● Dチェック
トランスミッション	● エア抜き ● AWD ON/OFF切替モード ● 始動回数クリア ● EOP点検モード	● AT学習モード ● AT学習値クリア ● 始動回数読み込み(ECU→診断機) ● テストモード切替	● リヤデフ点検モード ● クリアメモリー2 ● 始動回数書き込み(診断機→ECU) ● ATF油量調整
ブレーキコントロール	● ABS機能チェックモード ● VDCセンサー中点設定モード ● 舵角センサー中立 & 横Gセンサー 0 点設定モード	● VDC機能チェックモード ● ブレーキメンテナンスモード ● 前後Gセンサー & 横Gセンサー 0 点設定モード	● ブレーキランプ点灯駆動 ● 電動パーキングブレーキ強制解除モード ● モード移行
エアバッグ	● システム0点調整		
パワーステアリング	● ステアリングセンサー補正	● アシストMAP関連(確認/消去)	
パーキングブレーキ	● パーキングブレーキ取外しモード ● パーキングブレーキ慣らし走行モード	● パラメーター初期化モード ● クラッチセンサーキャリブレーション	● フォースセンサーキャリブレーションモード ● クラッチミートポジション設定
エアコン	● 可変コンプレッサー慣らし運転	● アクチュエータ原点リセット	
キーレスアクセス	● 電源自動OFFキャンセル		
アイサイト	● 走行エーミング(走行による自動調整・機能確認) ● 調整値クリア ● 画像表示/切替 ● アイサイト全初期化	● 車両情報登録(パラメーターの選択/パラメーターの確認) ● 光軸調整(オート) ● レーンキープアシスト学習値クリア	● カメラ全調整モード ● 正解率検査 ● ヒーター+ファン強制駆動
追従クルコン レーダー	● レーザー光軸調整	● 車種登録・ブレーキランプ確認	
オートライト/オートワイパー	● センサー初期設定		
アイドリングストップ	● スターター交換時始動回数リセット ● 始動回数読み込み(ECU→診断機)	● ECU交換時始動回数読取/書込 ● 始動回数書き込み(診断機→ECU)	● 始動回数クリア
ハイブリッドパワートレインコントロール	● 走行モード(モーター作動無し)	● 走行モード(オートスタートストップ作動なし&モーターのみ走行無し)	● ブレーキ負圧ポンプシステムチェック
後側方警戒支援システム	● レーダー軸調整(RH)	● レーダー軸調整(LH)	
インパクトセンサー	● 感度調整モード		
パワーウィンドウ	● ダイアグコード+窓位置情報クリア		
セントラルゲートウェイ	● LAN接続ユニット再登録		
パワーウィンドウ(運転席)	● システム初期化	● 履歴クリア	
パワーウィンドウ(助手席)	● システム初期化	● 履歴クリア	
パワーウィンドウ(後席右)	● システム初期化	● 履歴クリア	
パワーウィンドウ(後席左)	● システム初期化	● 履歴クリア	
フロント&サイドカメラマルチビューモニター	● フロントカメラガイド線調整	● サイドカメラガイド線調整	● リアカメラガイド線調整
前側方レーダー(RH)	● レーダー軸調整(H)	● レーダー軸点検1	● 学習値クリア
前側方レーダー(LH)	● レーダー軸調整(H)	● レーダー軸点検1	● 学習値クリア
ボディコントロール	● 各種機能設定初期化 ● 機能設定初期化	● セキュリティ設定初期化	● キーレス設定初期化

(次ページに続きます)

HDM-10000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.04現在/対応年式2000.08～)

対象システム	機能		
ブレーキ負圧ポンプ	● 機能チェックモード		
キーレスアクセス&プッシュスタート	● キーレスアクセス&プッシュスタートチェック	● 照合結果履歴クリア	
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	● キーレスアクセス&プッシュスタートチェック		
キーレスアクセス(照合ECU)	● キーレスアクセスシステムチェック	● 照合結果履歴クリア	● ワイヤレスダイヤグモード

(次ページに続きます)

HDM-10000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.04現在/対応年式2000.08～)

3.カスタマイズ機能

対象システム	機能		
ボディコントロール	● 室内灯消灯時間 ● リモコンラング開/パワーリヤゲート開機能 ● リバース連動リアワイパー機能有無 ● 運転席セレクトアンロック ● リバース連動リアワイパーON/OFF有無 ● 車両オートドアロック ● アンビエント照明有無 ● Loビーム光源タイプ ● ADB有無設定 ● 警報ON/OFF設定 ● キー閉込防止 ● 非常警告灯点滅設定 ● 半ドア対策 ● ワイパーデアイサー有無 ● エコSW有無 ● 雨滴検知センサー有無設定 ● 工場モード再設定 ● サンルーフ有無 ● キーレスブザー音量 ● ライトLIN有無 ● オートロック時間 ● 非常点滅灯ON/OFF設定 ● マップランプ30秒消灯有無 ● 6MT設定 ● アンロック時ドームランプ点灯 ● ブザーアンサーバック ● オートロック時間可変 ● 遅延時間 ● 仕向地設定 ● オートライト有無 ● ワイパー連動オートライト機能ON/OFF設定	● 自動施錠時間 ● パワーリヤゲート有無 ● XモードSW有無 ● Rゲートセレクトアンロック ● ハンドル情報 ● 車両オートドアアンロック ● アンビエント照明ON/OFF ● Hiビーム光源タイプ ● HBA有無設定(ミラー/アイサイト) ● 衝撃センサーON/OFF設定 ● 衝撃センサー有無設定 ● 自動施錠設定 ● アラーム連動ルームランプ切替 ● リアフォグ有無 ● セダン/ワゴン設定 ● シートメモリー有無設定 ● オートワイパー/INT切替設定 ● ウェルカムランプ(乗車) ● 緊急ブレーキハザードランプ ● アクセサリーランプ有無 ● オートライト感度調整 ● オートロック設定 ● A/C ECU有無 ● 点灯時間 ● 近接時ドームランプ点灯 ● ハザードアンサーバック ● トランク解除時の操作 ● 室内照明点灯制御 ● SUBARU/Toyota設定 ● リモスタ有無 ● オートディマーカーキャンセル機能	● リモコンラング開/パワーリヤゲート開機能(ON/OFF) ● ワンタッチウィンカ機能有無 ● TPMS有無 ● ワンタッチウィンカON/OFF有無 ● リモコンキー連動P/W有無 ● P/W ECU有無設定 ● HBA有無設定(ミラー) ● HBA有無設定(車両) ● Rデフォッグ作動モード ● 警報監視遅延設定 ● ブザー吹鳴設定 ● セレクトアンロック切替 ● オートA/C ECU有無設定 ● イルミコントロール有無 ● MT/AT設定 ● 照度センサー有無設定 ● EPB有無 ● ウェルカムランプ(降車) ● サイドドアミラーランプ 有無 ● オフデイレイ時間 ● ブザー吹鳴ON/OFF設定 ● マップランプ連動切替 ● 照度センサー有無 ● ACC OFFによるドームランプ点灯 ● ワイヤレスメインSW ● 半ドアウォーニング ● ワイヤレスブザー音量 ● セキュリティシステム ● オートA/C有無 ● ハロゲン/HID設定 ● ワイヤレストラング開機能コード選択
エアコン	● 内外気切り換えオートモード ● 吹出口_VENTII ● MAX A/C モードSW解除	● コンプレッサーオートモード ● 吹出口_オールフロー	● 設定温度シフト ● 吹出口_VENTIII
キーレスアクセス	● スマートイグニッション ● スマートキャンセル ● キー置忘れ警報	● 駐車待機状態の待機時間 ● 連続スマートロック禁止 ● プレンジ電源切り忘れ警報	● スマートラング ● キーバッテリー低下警報

(次ページに続きます)

HDM-10000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.04現在/対応年式2000.08～)

対象システム	機能		
アイサイト	● FCR機能		
オートライト/オートワイパー	● オートライト感度調整 ● 発進時オートワイパー払拭機能	● ワイパー連動オートライト機能	● オートディマーカーキャンセル機能
コンビネーションメーター	● 外気温補正值 ● 燃料計評価用データ出力有無 ● ライト消し忘れブザー吹鳴 ● 平均燃費補正值	● 平均燃費補正值 ● 音声ガイダンス機能(作動/非作動) ● 速度警報ブザー吹鳴	● デモモード(許可/非許可) ● キー抜き忘れブザー吹鳴周期 ● 外気温度表示
メーター	● EPS設定有無状態	● デモモード(許可/非許可)	
マルチファンクションディスプレイ	● 定期点検更新 ● エンジンオイル更新 ● タイヤ点検更新値変更(距離) ● 定期点検更新値変更(時間) ● エンジンオイル更新値変更(時間)	● タイヤ点検更新 ● メンテナンス項目全更新 ● オイルフィルター更新値変更(距離) ● タイヤ点検更新値変更(時間) ● 明るさカスタマイズ	● オイルフィルター更新 ● 定期点検更新値変更(距離) ● エンジンオイル更新値変更(距離) ● オイルフィルター更新値変更(時間) ● コントラストカスタマイズ
アイドリングストップ	● ターンシグナルON時アイドリングストップ禁止設定	● ワイパーON時アイドリングストップ禁止設定	
ヘッドライトフォグライト	● SRH/ADB ON/OFF設定	● SRH ON/OFF設定	● ADB ON/OFF設定
インフォテインメント	● カメラコーション表示ON/OFF設定	● ダイアグレコーダ ON/OFF設定	
パワーシートメモリー	● シート後退設定		
ドライバーモニター	● 個人認識ON/OFF設定	● 判定感度設定	
フロント&サイドカメラマルチビューモニター	● フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定	● サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定	● リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定
コックピットコントロール	● カメラコーション表示ON/OFF設定	● ダイアグレコーダ ON/OFF設定	
ドアミラー(運転席)	● オート電格 ON/OFF 設定 ● リバース連動ミラー対象 設定	● オート電格展開トリガ 設定 ● リバース連動ミラー位置 ラストメモリー 設定	● リバース連動ミラー ON/OFF 設定
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	● キー無トランクオープン		
アクティブサウンドコントロール	● ON/OFF設定		
AT/CVT	● ターンシグナルON停止禁止設定	● ワイパーON停止禁止設定	
統合ユニット	● キーレス設定初期化	● 各種機能設定初期化	● セキュリティ設定初期化