

HDM-330用 ダイハツソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.05～)

1.診断対象システム/診断機能

*1 = 作業サポートの詳細は項2(P3)を参照願います。
*2 = カスタマイズの詳細は項3(P4)を参照願います。

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
4WD	○	○				
4WD(KWP)	○					
A/B	○				○	
A/T	○	○			○	
ABS	○	○			○	
ABS(KSYS3)	○					
ABS(KWP)	○					
ABS/VSC	○	○			○	
ACC	○				○	
AT(KWP)	○					
Auto A/C	○					
Body	○					
BSMスレーブ	○	○			○	
BSMマスター	○	○			○	
Combi SW						
CVT	○	○			○	
CVT(KWP)	○					
DSS	○	○			○	
DVS	○	○			○	
DVS(KSYS3)	○					
eco IDLE	○	○			○	
EFI	○	○			○	
EPS	○	○			○	
EPS(KSYS3)	○					
EPS(KWP)	○					
EPS(PHASE3)	○					
ERS	○	○			○	
HEV	○	○				
HVバッテリー	○					
IMB	○					
IMG	○	○			○	
ITC	○					
KFS	○					
KFS(KWP)	○					
PCB	○	○			○	

(次ページに続きます)

HDM-330用 ダイハツソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.05～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
PSB-D	○	○				
PSB-P	○	○				
PSD_LH	○	○				
PSD_RH	○	○				
PTC	○					
Roof	○	○			○	
エアバッグ(KSYS3)	○					
エアバッグ(KWP)	○					
エンジン(KSYS3)	○					
エンジン(KWP)	○					
オートレベリング	○	○				
カメラ	○	○			○	
ステレオカメラ	○	○			○	
セントラルゲートウェイ	○	○				
ソナー	○	○			○	
フロントソナー	○	○			○	
メーター	○	○			○	
モータージェネレーター	○					
モニターカメラ	○				○	
接近通報	○	○				
舵角センサー					○	
電源	○					

(次ページに続きます)

HDM-330用 ダイハツソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.05～)

2.作業サポート機能

システム	機能		
ABS/VSC	● 2次系リペアエア－ ● モード移行	● 3次系リペアエア－	● ABSエア抜き
A/T	● AT学習値初期化		
CVT	● ECU初期学習		
eco IDLE	● スターター始動回数の確認 ● エコランECU初期学習	● スターター始動回数の消去	● スターター始動回数の書込
ACC	● レーダークルーズ光軸調整		
IMG	● レーンレコグニッションカメラ光軸調整		
DSS	● レーンレコグニッションカメラ光軸調整		
PCB	● レーザーレーダー光軸調整		
カメラ	● フロントカメラ光軸調整	● 単眼カメラ光軸調整	
ソナー	● ソナーエリア検査・調整		
ステレオカメラ	● ステレオカメラ光軸調整		
フロントソナー	● ソナーエリア検査		
モニターカメラ	● モニターカメラ光軸調整		
A/B	● モード移行		
DVS	● モード移行		
EFI	● モード移行		
EPS	● モード移行		
ERS	● スターター始動回数の確認 ● エコランECU初期学習	● スターター始動回数の消去	● スターター始動回数の書込
Roof	● ルーフECU初期化		
メーター	● モード移行		
舵角センサー	● 舵角センサー学習値初期化		
BSMマスター	● BSMマスタービーム軸調整	● BSMマスタービーム軸表示	● BSMマスター異常履歴
BSMスレーブ	● BSMスレーブビーム軸調整	● BSMスレーブビーム軸表示	● BSMスレーブ異常履歴

(次ページに続きます)

HDM-330用 ダイハツソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.05～)

3.カスタマイズ機能

機能一覧	● ADB有無判定結果	● BSMミラーインジケータ輝度	● CAN1-->CAN2データ転送
	● Frソナーカスタマイズ	● Frワイパー車速感応間欠	● Fターンキャンセルカウンタ設定
	● IG OFF時ドアアンロックモード	● IG-OFFイルミモード	● LED H/L 有無判別
	● LKC	● NV対策カスタマイズ	● T/M種別
	● アイドルストップ空調	● アンサーバックハザード動作	● ウェルカムテールランプ機能
	● ウェルカムドアアンロック機能	● ウェルカムルームランプ機能	● エコバー表示
	● エコモードキャンセル機能	● エコランプ	● エコランプ/指針
	● エントリー制御モード	● オートFOOT/DEF	● オートマチックハイビーム機能
	● オートライト感度設定	● オート電格ミラー制御	● オート電格復帰条件
	● キーレスリロック時間	● キー抜き忘れブザー音圧	● キー抜き忘れブザー吹鳴周期
	● コーナーセンサーブザー	● コンプレッサオート連動	● シフト連動ドアアンロックモード
	● シフト連動ドアロックモード	● ステアリングアシスト機能ON/OFF	● セキュリティモード
	● ターン3回点滅カスタマイズ	● ターンキャンセル角設定	● タコメーター応答性切替え
	● デイライト機能	● ナイトビュー歩行者検知ブザー	● ブザーモード
	● ブザー吹鳴音量選択LH	● ブザー吹鳴音量選択RH	● ふらつき警報
	● フラッシャーブザー	● ヘッドランプ2灯/4灯判別	● ヘッドランプ点灯延長点灯時間
	● ベルトインフォメーション	● メーターイルミ減光感度	● ランプオートカット実行条件
	● リバース連動リヤワイパー制御	● リモスタブレ空調	● リヤワイパーINT位置作動
	● リヤワイパーOFF位置ウォッシャー連動	● リヤワイパーモード	● リヤワイパー間欠作動時間
	● ルームランプドーム電源オフ	● ルームランプ点灯時間	● ワイヤレス作動選択LH
	● ワイヤレス作動選択RH	● ワンタッチSW作動選択_LH	● ワンタッチSW作動選択_RH
	● 運転席SW作動選択LH	● 運転席SW作動選択RH	● 欧州ヘッドランプ点灯アドバイス
	● 温度調整感度	● 吸込み口オートモード	● 強制停止状態
	● 検査モード完了フラグ	● 作動時画像記憶許可	● 指針演出
	● 室外ブザー音量	● 室外ボーリング設定	● 車線逸脱警報タイミング
	● 車線逸脱警報音圧	● 車線逸脱抑制	● 車速感応ドアロックモード
	● 衝突回避報知音圧	● 衝突警報タイミング	● 先行車発進お知らせ
	● 先行車発進お知らせタイミング	● 駐車時外気制御	● 点滅受付許可カウンタ設定
	● 電格ミラーオート電格制御	● 燃費計	● 燃料警告ブザー
	● 発進通知カスタマイズ情報	● 発進報知タイミング	● 標識認識機能ON/OFF
	● 標識認識	● 閉作動中ブザー選択LH	● 閉作動中ブザー選択RH
	● 予約オープン作動待機時間	● 予約オープン予約時間	● EラッチバックドアリクエストSWロックアンロック有効設定
	● ウェルカムドアアンロック機能15sリロック設定	● リヤワイパーOFF位置ウォッシャー連動作動	● 車線逸脱警報/先行車発進報知音圧