

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

1.診断対象システム/診断機能

*1 = アクティブテストの詳細は項2(P3～P9)を参照願います。

*2 = 作業サポートの詳細は項3(P10)を参照願います。

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリースフレームデータ	データモニター	アクティブテスト*1	作業サポート*2	カスタマイズ
ABS(車両により対応不可の場合あり)	○		○	○		
AMB	○		○	○		
CPC	○		○			
DTRLレーダー・センサー	○		○		○	
ESS	○		○	○		
EZGO(車両により対応不可の場合あり)	○		○	○	○	
ISS(車両により対応不可の場合あり)	○		○	○	○	
MBECS	○		○	○		
MDAS	○		○	○		
MILS	○		○	○		
SAM	○					
SCR/ACM(尿素)	○		○	○	○	
SWS	○		○			
イモビライザー	○		○	○		
エアコン(車両により対応不可の場合あり)	○		○	○		
エアバッグ(車両により対応不可の場合あり)	○		○	○	○	
エレクトロニック・イグニッション・スイッチ	○					
エレクトロニック・エア・プロセッシング・ユニット	○					
エンジン	○		○	○	○	
ゲートウェイ特殊ボディー	○					
オートクルーズ	○		○	○		
コモンレマティクスプラットフォーム	○					
サスペンション(車両により対応不可の場合あり)	○		○	○		
スタンド・アローン・マルチプレクサ	○					
ステアリングアングルセンサー	○					
セントラル・データ・メモリー	○					
タイヤ空気圧モニター	○					
ドライバーアシスタントシステム	○		○		○	
トラック・コントロール・センター	○					
トランスミッション(車両により対応不可の場合あり)	○		○	○		
バッテリーコントロール	○		○	○		
パラメーター入力可能スペシャル・モジュール	○					
パルスコンバーター	○		○			

(次ページに続きます)

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フリード・マネージメント・システムゲートウェイ	○					
プレディクティブ・パワー・トレイン・コントロール	○					
ヘッドランプレベライザー	○		○	○		
マルチファンクション・カメラ	○		○		○	
マルチファンクション・カメラ2	○		○		○	
マルチブックス・システム1～4	○					
メイン・ゲートウェイ	○					
メーター	○					
メンテナンスシステム	○					
モーターコントロール	○		○	○	○	
モジュラ・スイッチ・フィールド	○					
リターダー	○		○			
レーダー	○		○		○	
近接領域レーダー	○		○		○	
近接領域レーダー左	○		○		○	
作動アテンション・アシストシステム	○					
車間距離警報	○		○	○		
適応型パワーステアリング	○					
統合制御(車両により対応不可の場合あり)	○		○	○		
補助機能付SAM	○					
エレクトリックパーキングブレーキ					○	

(次ページに続きます)

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

2.アクティブテスト機能

対象システム	機能		
エンジン	● A/Cシンゴウ	● SCRウォーニングランプ	● キュウキサイレンサM/V
	● AASチョウセイ	● SCR警告ブザー	● キュウキシボリM/V
	● DPFインジケータランプ	● SGVクドウ	● クルーズP/L
	● DPF強制再生ランプ	● SPV	● クルーズホジョS/L
	● DPF後段M/V	● TCV(サドウ)	● クルーズランプ
	● DPF再生(自動)	● TCV(シンカク)	● クルーズリターダSW1
	● DPF再生(手動)	● TCV(チカク)	● クルーズリターダSW2
	● DPF再生(停車)	● TCV(テイシ)	● クルーズリターダSW3
	● DPF再生ランプ	● TWV-#1 STOP	● クルーズリターダSW4
	● DPF自動再生ランプ	● TWV-#2 STOP	● グローインジケータランプ
	● EDUリレー	● TWV-#3 STOP	● グローリレー駆動用リレー
	● EGR	● TWV-#4 STOP	● サプライポンプ機差学習値初期化
	● EGR 1,3	● TWV-#5 STOP	● スターター連続通電防止リレー
	● EGR E-VRV M/V	● TWV-#6 STOP	● ダイアグラブ
	● EGR M/V-A	● Urea品質チェックテスト	● ダイアグラブ(A)
	● EGR M/V-A(L)	● VGT	● ダイアグラブ(R)
	● EGR M/V-A(R)	● VGT M/V 1	● ダイアグラブ(U)
	● EGR M/V-B	● VGT M/V 2	● ダンキバルブ
	● EGR M/V-B(L)	● VGT M/V 3	● テンカBTDC 5°コティ
	● EGR M/V-B(R)	● VGT M/V-BOOST	● テンカジキチョウセイ
	● EGR M/V-C	● VGT M/V-VENT	● ネンリョウモレCHK
	● EGR1	● VGT1	● パージソレノイド
	● EGR2	● VGT2	● ハイキバイパスリレー
	● EGR3	● VGT3	● パワータードM/V
	● E-VRV(OFF)	● VGTテスト	● パワータードM/V-L
	● E-VRV(ON)	● W/G M/V	● パワータードM/V-R
	● IDL.UPキャンセルSW	● アイドルアップキャンセルSW	● ヒーターリレー
	● ISS ENG INFO	● インジェクターテスト1	● フェューエルポンプ
	● ISS H/LP CUT	● インジェクターテスト2	● ヒューエルLOWランプ
	● ISS INDランプ	● インジェクターテスト3	● プレストカットリレー
	● ISSインテークシャッタ	● インジェクターテスト4	● プレストセイギョ
	● ISSインテークシャッタM/V	● インジェクターテスト5	● プレヒートランプ
	● ISSエアコンファンリレー	● インジェクターテスト6	● ホジョブレーキP/L
	● ISSエバファンリレー	● インテークサイレンサM/V	● ホジョブレーキS/L
	● ISSサドウP/L	● ウェストゲートM/V	● 吸気スロットル

(次ページに続きます)

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

対象システム	機能		
エンジン	● ISSスターターリレー(M) ● ISSスターターリレー(S) ● ISSブザーカット ● ISSランプカット ● MILランプ ● NO.1インジェクター ● NO.2インジェクター ● NO.3インジェクター ● NO.4インジェクター ● SAS MODE ● ガバナセイギョ	● エアコンSW ● エアコンSW1 ● エアコンカットリレー ● エアコンシンゴウ ● エアヒーターインジケータランプ ● エアヒーターリレー駆動用リレー ● エキブレM/V ● エキブレM/V1+M/V2 ● オイルレベルアンバーランプ ● オーバーヒートブザー	● 吸気絞り ● 吸気絞り1 ● 尿素水残量警告ランプ ● 尿素水識別警告ランプ ● 燃料洩れチェック ● 補助ブレーキ M/V ● 補助ブレーキ M/V1 ● 補助ブレーキ M/V2 ● 補助ブレーキインジケータランプ ● SASチョウセイ
トランスミッション	● 1stシフト ● 2ndシフト ● 3rdシフト ● 4thシフト ● 5thシフト ● 6thシフト ● 7thシフト ● 8thシフト ● 9thシフト ● 10thシフト ● ABSワーニングOFF	● CCU D/Uサブ電源ON ● CCU D/Uメイン電源ON ● CL張り付き発生時強制ギヤ入れON ● D/Cソレノイド ● D/Uサブ電源ON ● D/Uメイン電源ON ● ELCリレー ● EZGO M/V1 OFF ● EZGO M/V1 ON ● EZGO M/V2 OFF ● EZGO M/V2 ON	● EZGO W/L ● EZGOサドウランプ ● INVECS-II強制停止 ● L/Rソレノイド ● O/Dソレノイド ● Std.シフトパターン ● U/Dソレノイド ● エキブレリレー ● ニュートラル ● 警告ブザーON ● 初期設定モードSW ON
ABS	● 3ジクCVキューキON ● 3ジクCVハイキON ● ABSバルブ 後右ON ● ABSバルブ 後左ON ● ABSバルブ 前右ON ● ABSバルブ 前左ON ● ABSランプON ● ABSランプOFF ● ASR M/V ON ● ASRランプOFF ● ASRランプON ● ASRエンジン制御 ● ASRカットバルブOF ● ASRカットバルブON	● EZGOブザーON ● EZGOランプOFF ● EZGOランプON ● F CVキューキON ● F CVハイキON ● FハイキバルブON ● FホジバルブON ● FGBランプOFF ● FGBランプON ● FL ABS MV OFF ● FL ABS MV ON ● FLハイキバルブON ● FLバルブON ● FLバルブ+モーター	● RR ABS MV ON ● RR ASR BRK ● RR ASR MV OFF ● RR ASR MV ON ● RR CVキューキON ● RR CVハイキON ● RRハイキバルブON ● RRバルブON ● RRバルブ+モーター ● RRホジバルブON ● ウォーニングOFF ● ウォーニングON ● エキブレカットリレーOFF ● エキブレカットリレーON

(次ページに続きます)

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

対象システム	機能		
ABS	● ASRサーボモーターOFF ● ASRサーボモーターON ● ASRチャージOFF ● ASRチャージON ● ASRバルブON ● ASRバルブL ON ● ASRバルブR OFF ● ASRバルブR ON ● ASRモーターON ● ASRランプOFF ● ASRランプON ● AUS F M/V OFF ● AUS F M/V ON ● AUS R M/V OFF ● AUS R M/V ON ● AUSバルブ後OFF ● AUSバルブ後ON ● AUSバルブ前OFF ● AUSバルブ前ON ● AUSランプOFF ● AUSランプON ● AUS作動ランプOFF ● AUS作動ランプON ● EXBカットリレーOFF ● EXBカットリレーON ● EXHカットリレーOFF ● EXHカットリレーON ● EZGOウォーニングランプOFF ● EZGOウォーニングランプON	● FLホジバルブON ● FR ABS MV OFF ● FR ABS MV ON ● FRハイキバルブON ● FRバルブON ● FRバルブ+モーター ● FRホジバルブON ● INAランプOFF ● INAランプON ● LB HOLD OFF ● LB HOLD ON ● LB READY OFF ● LB READY ON ● PSS カアツ ● PSS ゲンアツ ● PSS/LB カアツ ● PSS/LB ゲンアツ ● RL ABS MV OFF ● RL ABS MV ON ● RL ASR BRK ● RL ASR MV OFF ● RL ASR MV ON ● RL CVキューキON ● RL CVハイキON ● RLハイキバルブON ● RLバルブON ● RLバルブ+モーター ● RLホジバルブON	● エキブレリレーOFF ● エキブレリレーON ● エンジンスピード ● エンジンセイギョ ● エンジンセイギョOFF ● エンジンセイギョON ● シンダンシュウリョウ ● スリップケンチキリカエ ● セーフティリレーOFF ● セーフティリレーON ● ソレノイドリレーOFF ● ソレノイドリレーON ● パークランプOFF ● パークランプON ● バルブリレーOFF ● バルブリレーON ● バルブリレー1 OFF ● バルブリレー1 ON ● バルブリレー2 OFF ● バルブリレー2 ON ● ブザーON ● フロント カアツ ● ホーンON ● モーターON ● モーターリレーOFF ● モーターリレーON ● リア カアツ ● RR ABS MV OFF
エアコン	● 1コンプOFF ● 1コンプON ● 2コンプOFF ● 2コンプON ● A/Mダンパー 0% ● A/Mダンパー 50% ● A/Mダンパー 100%	● R.F/Rガイキ ● R.F/Rナイキ ● R.クーラーOFF ● R.クーラーON ● R.ヒーターファン Hi ● R.ヒーターファン Lo ● R.ヒーターファン Me	● コンプレッサーOFF ● コンプレッサーON ● ファン HI ● ファン LO ● ファン ME ● ファンOFF ● ブロフOFF

(次ページに続きます)

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧 (2025.04現在)

対象システム	機能		
エアコン	● F.F/Rガイキ ● F.F/Rナイキ ● F.ヒーターFAN Hi ● F.ヒーターFAN Lo ● F.ヒーターFAN MH ● F.ヒーターFAN ML ● F.ヒーターOFF ● F.ヒーターON ● FRESH	● R.ヒーターファンOFF ● RECIRC ● エバファン Hi ● エバファン Lo ● エバファン Me ● エバファン MH ● エバファン ML ● エバファン UL	● ブロワファン1 ● ブロワファン4 ● ブロワファン8 ● モード DEF ● モード FACE ● モード FOOT ● 内外気切替エダンパー 外気 ● 内外気切替エダンパー 内気
エアバック	● ダイアグ ショウキョ		
イモビライザー	● インジケータランプ点灯	● 内蔵FET ON	
モータコントロール	● ウォーターポンプ作動 ● プリチャージコンタクター作動 ● メインコンタクター(-)作動	● メインコンタクター(+)作動 ● モーター逆駆動(発電) ● モーター駆動	● ラジエーターファン作動
バッテリーコントロール	● 冷却ファン1起動 ● 冷却ファン2起動 ● 冷却ファン3起動	● 冷却ファン4起動 ● 冷却ファン5起動 ● 冷却ファン6起動	● 冷却ファン7起動 ● 冷却ファン8起動 ● 冷却ファン起動
サスペンション	● ECSキョウセイ ソフト ● ECSキョウセイ ハード ● ECSソフト固定出力ON ● ECSハード固定出力ON ● FLキョウキM/V OFF ● FLキョウキM/V ON ● FLハイキM/V OFF ● FLハイキM/V ON ● FLバネM/V ソフト ● FLバネM/V ハード ● FRキョウキM/V OFF ● FRキョウキM/V ON ● FRハイキM/V OFF ● FRハイキM/V ON ● FRバネM/V ソフト ● FRバネM/V ハード ● M/VカットリレーOFF ● M/VカットリレーON ● M/V電源カットリレーON	● S/Aフロント ソフト ● S/Aフロント ハード ● S/Aリア ソフト ● S/Aリア ハード ● W/PカイジョOFF ● W/PカイジョON ● アクチュエータリレーオフ ● ウォーニングランプオン ● エアシャダンMV OFF ● エアシャダンMV ON ● エアーシリンダーM/V ON ● エアーシリンダーM/V OFF ● エアーシリンダーハイキOFF ● エアーシリンダーハイキON ● エア回路遮断M/V ON ● キョウキM/V F OFF ● キョウキM/V F ON ● キョウキM/V R OFF ● キョウキM/V R ON	● シャコウダウンフック ● シャコウランプON ● シリンダーMV F OFF ● シリンダーMV F ON ● シリンダーMV R OFF ● シリンダーMV R ON ● スプリングキョウキ ● スプリングハイキ ● セーフティリレーOFF ● セーフティリレーON ● チュウリツフック ● ニーリング ● ニーリング フック ● ニーリングランプON ● ニーリング故障ランプON ● ニーリング作動ランプON ● ハイキM/V F OFF ● ハイキM/V F ON ● ハイキM/V R OFF

(次ページに続きます)

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

対象システム	機能		
サスペンション	● NRバルブOFF ● NRバルブON ● RL/ハイキM/V OFF ● RL/ハイキM/V ON ● RL/バネM/V ソフト ● RL/バネM/V ハード ● RR/ハイキM/V OFF ● RR/ハイキM/V ON ● RR/バネM/V ソフト ● RR/バネM/V ハード ● RキウキM/V OFF ● RキウキM/V ON ● S/A HARD ● S/A MEDIUM ● S/A SOFT	● コショウランプ ON ● コショウランプH ON ● コンプレッサ-A OFF ● コンプレッサ-A ON ● コンプレッサ-B OFF ● コンプレッサ-B ON ● コンプレッサ-C OFF ● コンプレッサ-C ON ● ジクジュウイドウOFF ● ジクジュウイドウON ● シャコウ アゲ ● シャコウ サゲ ● シャコウアップ フッキ ● シャコウダウン	● ハイキM/V R ON ● バルブリレーOFF ● バルブリレーON ● フェリージョウセン ● フェリージョウセンフッキ ● フェリーランプON ● フェリー乗船故障ランプON ● フェリー乗船作動ランプON ● ブザーON ● 給気M/V(フロント右) ON ● 給気M/V(フロント左) ON ● 排気M/V(フロント右) ON ● 排気M/V(フロント左) ON ● 排気M/V(リヤ) ON
オートクルーズ	● カメラデングオン	● コウジクチョウセイ	
ヘッドランプレベライザー	● レベリングACT駆動	● レベリングアクチュエーター駆動	
車間距離警報	● コウジクチョウセイ		
統合制御	● HEVシステムランプ(赤) ● HEVシステムランプ(橙) ● READYランプ ● SLDランプOFF ● SLDランプON ● ウォーニングブザー ● エアコンプ用電磁クラッチリレー ● エンジン強制始動 ● エンジン作動中ランプ ● クーラー抑制信号 ● クルーズランプOFF	● クルーズランプON ● システムウォーニングランプOFF ● システムウォーニングランプON ● スピードメーター ● ドライブポジションランプ(D) ● ドライブポジションランプ(N) ● ドライブポジションランプ(R) ● リバースリレー ● 高圧系電流計 ● 高圧電池残存容量計	● 充電ランプ ● 出力制限ランプ ● 電流計指針移動(-) ● 電流計指針移動(+) ● 電流計調整開始 ● 電流計調整終了 ● 扉開閉許可信号 ● 補機モーター回転中信号 ● 油圧ランプ ● 車両停車中信号
EZGO	● ABSバルブ後右ON ● ABSバルブ後左ON ● ABSバルブ前右ON ● ABSバルブ前左ON ● ABSランプOFF ● ABSランプON ● ASR M/V ON	● AUSランプOFF ● AUSランプON ● AUSリレーOFF ● AUSリレーON ● AUS解除要求 ● AUS作動ランプOFF ● AUS作動ランプON	● PSS/LBゲンアツ ● RL ABS MV OFF ● RL ABS MV ON ● RL ASR MV OFF ● RL ASR MV ON ● RR ABS MV OFF ● RR ABS MV ON

(次ページに続きます)

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

対象システム	機能		
EZGO	● ASRエンジン制御 ● ASRランプOFF ● ASRランプON ● AUS F M/V OFF ● AUS F M/V ON ● AUS M/V1 OFF ● AUS M/V1 ON ● AUS M/V2 OFF ● AUS M/V2 ON ● AUS M/V OFF ● AUS M/V ON ● AUS M/VウシOFF ● AUS M/VウシON ● AUS M/VマエOFF ● AUS M/VマエON ● AUS R M/V OFF ● AUS R M/V ON ● AUSウォーニングランプOFF ● AUSウォーニングランプON ● AUSバルブ後OFF ● AUSバルブ後ON ● AUSバルブ前OFF ● AUSバルブ前ON ● AUSブザーOFF	● AUS作動要求 ● AUS電源保持リレーON ● EZGOブザーON ● EZGOランプOFF ● EZGOランプON ● FL ABS MV OFF ● FL ABS MV ON ● FR ABS MV OFF ● FR ABS MV ON ● LB HOLD OFF ● LB HOLD ON ● LB READY OFF ● LB READY ON ● LBカアツ ● LBゲンアツ ● LBホーンOFF ● LBホーンON ● LB圧力保持ランプOFF ● LB圧力保持ランプON ● LB作動準備ランプOFF ● LB作動準備ランプON ● PSSカアツ ● PSSゲンアツ ● AUSブザーON	● RR ASR MV OFF ● RR ASR MV ON ● ウォーニングOFF ● ウォーニングON ● エキブレカットOFF ● エキブレカットON ● エキブレカットリレーOFF ● エキブレカットリレーON ● エンジンセイギOFF ● エンジンセイギON ● サドウランプOFF ● サドウランプON ● システムランプOFF ● システムランプON ● ソレノイドリレーOFF ● ソレノイドリレーON ● パーキングブレーキランプ点灯 ● パークランプOFF ● パークランプON ● ブザーON ● ホーンリレーON ● モーターリレーOFF ● モーターリレーON ● PSS/LBカアツ
AMB	● ECUリソース	● 一次警報	● 二次警報
SCR/ACM(尿素)	● AdBlue漏れフラグ消去 ● システムチェック ● タンクヒーティングバルブOFF ● タンクヒーティングバルブON ● テストモード終了(エアパージ実施) ● ポンプモジュール内ラインヒーターOFF/ON	● 圧縮エア調整バルブOFF ● 圧縮エア調整バルブON ● 外部吸入ラインヒーターOFF ● 外部吸入ラインヒーターON ● 外部添加ラインヒーターOFF ● 外部添加ラインヒーターON	● 外部戻しラインヒーターON ● 添加バルブチェック 1 ● 添加バルブチェック 2 ● 添加バルブチェック 3 ● 凍結回数カウンタ 1, 2リセット ● 外部戻しラインヒーターOFF
ESS	● ESSターンSWカットリレーOFF ● ESSターンSWカットリレーON	● ESSターンランプリレーOFF ● ESSターンランプリレーON	● 緊急制動表示灯強制駆動 ● 非常点滅表示灯強制駆動
MBECS	● ウォーニングLPアンバー ● ウォーニングLPレッド ● ウォーニングブザー	● キリカエベンR ● クーリング3Pベン ● シンクロシフトセツベン	● ドグCL ONベン ● ハイキベンF ● ハイキベンR

(次ページに続きます)

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

対象システム	機能		
MBECS	● 2ポートベン ● 3ポートベンA ● 3ポートベンB ● アンロードベン	● ウォーニングランプ ● カイセイランプ ● ギャクシベン ● キリカエベンF	● シンクロソフトダンベン ● ダイアグラム ● タンバクラッチベン ● ドグCL OFFベン
MILS	● MILSクドウ		
ISS	● ISS解除要求SW OFF ● ISS解除要求SW ON ● ISS警告ブザー ● ISS警告ブザーOFF ● ISS警告ブザーON ● カットシンゴウ-1/-2/-3 ● キュウキシャッターM/V ● ケイコクブザー ● サブバッテリーリレー ● 吸気シャッターM/V	● システム作動ランプ ● システム作動ランプ点灯 ● システム作動ランプ点滅 ● ダイアグラム ● ダイアグラム消灯 ● ダイアグラム点灯 ● 自動エンジンスタート要求OFF ● 自動エンジンスタート要求ON ● 自動エンジンストップ要求OFF ● 自動エンジンストップ要求ON	● 自動エンジンストップ要求ON ● 負荷カトリレー1 ● 負荷カトリレー1OFF ● 負荷カトリレー1ON ● 負荷カトリレー2 ● 負荷カトリレー2OFF ● 負荷カトリレー2ON ● 負荷カトリレー3 ● 負荷カトリレー3OFF ● 負荷カトリレー3ON
MDAS	● カオリシンゴウON ● カメラデンゲンON	● コウジクチョウセイ ● 右スピーカー駆動	● 左スピーカー駆動

(次ページに続きます)

HDM-350用 三菱ふそうソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

3.作業サポート機能

対象システム	機能		
エンジン(4M50、6M60など)	● ECUリセット ● DPF強制再生	● インジェクター補正(ID 呼出/登録) ● 認識値'エンジン・スタートの回数'のリセット	● サプライポンプ機差圧学習初期化
エンジン(4P10)	● DPF強制再生 ● インジェクター補正(ID 呼出/登録) ● エンジン・オイルリセット ● インジェクター ● レール内プレッシャー・リミッター・バルブ ● レール・プレッシャー・センサー	● ラムダ・コントロール・センサー ● エアマス・フロー/吸気温度センサー ● ターボチャージャー ● ターボチャージャー(学習値) ● EGRバルブ ● スターター	● BlueTec® ● DPF ● パティキュレート・フィルターの差圧センサー ● エンジン始動制限の解除 ● AdBlue®システム故障時のリセット ● インジェクター(学習値)
エンジン(6R10)	● DPF強制再生 ● FMU ● PLV ● 高圧ライン	● DPFリセット ● VGT ● NOx	● エンジン・スタートの回数 ● 履歴 ● EGR
エンジン(6R20、6S10)	● AdBlue®システム ● Y621(EGRアクチュエータ) ● エンジン始動回数	● B1カウンター ● インジェクター噴射量調整 ● ラムダ・コントロール・センサー	● MILカウンターリセット ● エンジン・スターターの回数(ISS)
エンジン(4V20)	● AdBlue®品質の点検 ● 構成部品'レール内プレッシャー・リミッター・バルブ'の認識値のリセット ● 認識値'車両走行距離(AdBlue®システムエラー)'のリセット	● DPF強制再生 ● 認識値'エンジン・スタートの回数'のリセット	● エンジン始動制限の解除(AdBlue®品質エラー解除) ● 認識値'車両の走行距離(AdBlue®品質エラー)'のリセット
エアバッグ	● ECUメモリーリセット		
エレクトリックパーキングブレーキ	● パッド交換	● 構成部品'モーター・ギヤ・ユニット'の認識作業	
EZGO	● ECUリセット		
SCR/ACM(尿素)	● AdBlue®システム ● AdBlue®品質 ● SCR触媒 ● AdBlue®メタリング・ユニット ● 構成部品'NOxセンサー'の認識値のリセット	● AdBlue®品質エラー解除 ● エンジン始動制限の解除 ● 灰含有量 ● DPF温度超過 ● 構成部品'排気ガス温度センサー'の認識値のリセット	● EOL ● DPF強制再生 ● スス含有量 ● AdBlue®消費量のカウンターリセット
レーダー	● 走行アライメント	● 左右上下アライメント	● アライメントリセット[初期値]
ISS	● ISS作動状態(現在のデータ読取/データ保存/データリセット/データ書込み)	● オートマチック・エンジン・スタート・ストップ作動記録情報削除	
マルチファンクションカメラ(MPC)	● キャリブレーション(静的エーミング)	● キャリブレーション(動的エーミング)	
マルチファンクションカメラ2(MPC2)	● キャリブレーション(静的エーミング)		
DTR レーダー・センサー(RDF)	● キャリブレーション(静的エーミング)	● キャリブレーション(動的エーミング)	
近接領域レーダー左(SRRL)	● テスト走行を用いた調整		
ドライバースシスタントシステム(VRDU)	● ABA機能ロック解除		
近接領域レーダー	● キャリブレーション		
モーターコントロール(EMCM)	● インバータ内電流センサー	● モーター内回転センサー	● インバータ内電圧センサー