

HDM-350用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08～)

1.診断対象システム/診断機能

*1 = 作業サポートの詳細は項2(P3～P4)を参照願います。

*2 = カスタマイズの詳細は項3(P4～P5)を参照願います。

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
3D高精度地図	○	○	○			
DCCD	○	○	○			
アイサイト	○	○	○	○	○	○
アイサイトアシストモニター	○			○		
アイサイトセキュリティゲートウェイ	○	○	○			
アイドリングストップ	○	○	○	○	○	○
アクティブサウンドコントロール	○	○	○	○		○
インパクトセンサー	○				○	
インフォテインメント	○	○	○			○
エアコン	○	○	○	○	○	○
エアーコンディショナー	○		○	○		
エアバッグ	○	○	○		○	
エンジン	○	○	○	○	○	
オートライト&ワイパー	○		○			
オートライト/オートワイパー	○	○	○		○	○
キーレスアクセス&プッシュスタート	○	○	○	○	○	○
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	○	○	○	○	○	
キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)	○	○	○	○		
キーレスアクセス(ゲートウェイECU)	○		○			○
キーレスアクセス(照合ECU)	○	○	○	○	○	
キーレスアクセス(電源ECU)	○	○	○	○	○	
キーレスエントリー	○	○	○			
コックピットコントロール	○	○	○	○		○
コンビネーションメーター	○	○	○	○		○
シフトバイワイヤー	○	○	○			
セントラルゲートウェイ	○	○	○		○	
テレマティクス	○	○	○	○		
ドアミラー(運転席)	○	○	○	○		○
ドアミラー(助手席)	○	○	○	○		
ドライバーモニター	○	○	○	○		○
ドライブモーター		○	○	○		
トランスミッション	○	○	○	○	○	
トランスミッション(AT/CVT)	○		○	○	○	○
パーキングブレーキ	○		○		○	

(次ページに続きます)

HDM-350用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリースプレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ハイブリッドパワートレインコントロール	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(スイッチ)	○		○			
パワーウィンドウ(運転席)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(後席右)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(後席左)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(助手席)	○	○	○	○	○	
パワーシートメモリー	○	○	○	○		○
パワーステアリング	○	○	○		○	
パワーリヤゲート	○	○	○			
ブレーキコントロール	○	○	○		○	
ブレーキ負圧ポンプ	○		○		○	
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニター	○	○	○		○	○
フロントリレーコントロールモジュール	○	○	○	○		
ヘッドライト/フォグライト	○	○	○	○		○
ベンチレーションシート	○	○	○			
統合ユニット	○		○	○		○
ボディコントロール	○	○	○	○	○	○
マルチファンクションディスプレイ	○	○	○	○		○
後側方警戒支援システム(LH)	○	○	○	○	○	
後側方警戒支援システム(RH)	○	○	○	○	○	
後退時ブレーキアシスト	○	○	○			
車両接近通報	○	○	○	○		
前側方レーダー(LH)	○	○	○		○	
前側方レーダー(RH)	○	○	○		○	
高電圧バッテリー	○	○	○			
舵角センサー	○					
追従クルコンレーダー	○		○		○	
電制ダンパー	○	○	○			
電動ブースター	○	○	○			
歩行者保護	○	○	○			
ABS/VDC	○		○			
ヘッドライト	○		○			
メーター	○		○			○
電動パワステ	○		○			

(次ページに続きます)

HDM-350用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08～)

2.作業サポート機能

システム	機能		
エンジン	● クーラント注水制御モード ● 制御作動履歴	● LNT交換 ● 防犯システム	● 強制S除去 ● Dチェック
トランスミッション	● エア抜き ● AWD ON/OFF切替モード ● 始動回数クリア ● EOP点検モード	● AT学習モード ● AT学習値クリア ● 始動回数読み込み(ECU→診断機) ● テストモード切替	● リヤデフ点検モード ● クリアメモリー2 ● 始動回数書き込み(診断機→ECU) ● ATF油量調整
ブレーキコントロール	● ABS機能チェックモード ● VDCセンサー中点設定モード ● 舵角センサー中立 & 横Gセンサー 0 点設定モード	● VDC機能チェックモード ● ブレーキメンテナンスモード ● 前後Gセンサー & 横Gセンサー 0 点設定モード	● ブレーキランプ点灯駆動 ● 電動パーキングブレーキ強制解除モード ● モード移行
エアバッグ	● システム0点調整		
パワーステアリング	● ステアリングセンサー補正	● アシストMAP関連(確認/消去)	
パーキングブレーキ	● パーキングブレーキ取外しモード ● パーキングブレーキ慣らし走行モード	● パラメーター初期化モード ● クラッチセンサーキャリブレーション	● フォースセンサーキャリブレーションモード ● クラッチミートポジション設定
エアコン	● 可変コンプレッサー慣らし運転	● アクチュエータ原点リセット	
キーレスアクセス	● 電源自動OFFキャンセル		
アイサイト	● 走行エーミング(走行による自動調整・機能確認) ● 調整値クリア ● 画像表示/切替 ● アイサイト全初期化	● 車両情報登録(パラメーターの選択/パラメーターの確認) ● 光軸調整(オート) ● レーンキープアシスト学習値クリア	● カメラ全調整モード ● 正解率検査 ● ヒーター+ファン強制駆動
追従クルコン レーダー	● レーザー光軸調整	● 車種登録・ブレーキランプ確認	
オートライト/オートワイパー	● センサー初期設定		
アイドリングストップ	● スターター交換時始動回数リセット ● 始動回数読み込み(ECU→診断機)	● ECU交換時始動回数読取/書込 ● 始動回数書き込み(診断機→ECU)	● 始動回数クリア
ハイブリッドパワートレインコントロール	● 走行モード(モーター作動無し)	● 走行モード(オートスタートストップ作動なし&モーターのみ走行無し)	● ブレーキ負圧ポンプシステムチェック
後側方警戒支援システム	● レーダー軸調整(RH)	● レーダー軸調整(LH)	
インパクトセンサー	● 感度調整モード		
パワーウィンドウ	● ダイアグコード+窓位置情報クリア		
セントラルゲートウェイ	● LAN接続ユニット再登録		
パワーウィンドウ(運転席)	● システム初期化	● 履歴クリア	
パワーウィンドウ(助手席)	● システム初期化	● 履歴クリア	
パワーウィンドウ(後席右)	● システム初期化	● 履歴クリア	
パワーウィンドウ(後席左)	● システム初期化	● 履歴クリア	
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニター	● フロントカメラガイド線調整	● サイドカメラガイド線調整	● リアカメラガイド線調整
前側方レーダー(RH)	● レーダー軸調整(H)	● レーダー軸点検1	● 学習値クリア
前側方レーダー(LH)	● レーダー軸調整(H)	● レーダー軸点検1	● 学習値クリア
ボディコントロール	● 各種機能設定初期化 ● 機能設定初期化	● セキュリティ設定初期化	● キーレス設定初期化

(次ページに続きます)

HDM-350用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08～)

システム	機能		
ブレーキ負圧ポンプ	● 機能チェックモード		
キーレスアクセス&プッシュスタート	● キーレスアクセス&プッシュスタートチェック	● 照合結果履歴クリア	
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	● キーレスアクセス&プッシュスタートチェック		
キーレスアクセス(照合ECU)	● キーレスアクセスシステムチェック	● 照合結果履歴クリア	● ワイヤレスダイヤグモード

3.カスタマイズ機能

システム	機能			
ボディコントロール	● 室内灯消灯時間	● 自動施錠時間	● リモコンラック開/パワーリヤゲート開機能(ON/OFF)	
	● リモコンラック開/パワーリヤゲート開機能	● パワーリヤゲート有無	● ワンタッチウィンカ機能有無	
	● リバース連動リアワイパー機能有無	● XモードSW有無	● TPMS有無	
	● 運転席セレクトアンロック	● Rゲートセレクトアンロック	● ワンタッチウィンカON/OFF有無	
	● リバース連動リアワイパーON/OFF有無	● ハンドル情報	● リモコンキー連動P/W有無	
	● 車両オートドアロック	● 車両オートドアアンロック	● P/W ECU有無設定	
	● アンビエント照明有無	● アンビエント照明ON/OFF	● HBA有無設定(ミラー)	
	● Loビーム光源タイプ	● Hiビーム光源タイプ	● HBA有無設定(車両)	
	● ADB有無設定	● HBA有無設定(ミラー/アイサイト)	● Rデフォッグ作動モード	
	● 警報ON/OFF設定	● 衝撃センサーON/OFF設定	● 警報監視遅延設定	
	● キー閉込防止	● 衝撃センサー有無設定	● ブザー吹鳴設定	
	● 非常警告灯点滅設定	● 自動施錠設定	● セレクトアンロック切替	
	● 半ドア対策	● アラーム連動ルームランプ切替	● オートA/C ECU有無設定	
	● ワイパーデアイサー有無	● リアフォグ有無	● イルミコントロール有無	
	● エコSW有無	● セダン/ワゴン設定	● MT/AT設定	
	● 雨滴検知センサー有無設定	● シートメモリー有無設定	● 照度センサー有無設定	
	● 工場モード再設定	● オートワイパー/INT切替設定	● EPB有無	
	● サンルーフ有無	● ウェルカムランプ(乗車)	● ウェルカムランプ(降車)	
	● キーレスブザー音量	● 緊急ブレーキハザードランプ	● サイドドアミラーランプ 有無	
	● ライトLIN有無	● アクセサリーランプ有無	● オフデイレイ時間	
	● オートロック時間	● オートライト感度調整	● ブザー吹鳴ON/OFF設定	
	● 非常点滅灯ON/OFF設定	● オートロック設定	● マップランプ連動切替	
	● マップランプ30秒消灯有無	● A/C ECU有無	● 照度センサー有無	
	● 6MT設定	● 点灯時間	● ACC OFFによるドームランプ点灯	
	● アンロック時ドームランプ点灯	● 近接時ドームランプ点灯	● ワイヤレスメインSW	
	● ブザーアンサーバック	● ハザードアンサーバック	● 半ドアウォーニング	
	● オートロック時間可変	● トランク解除時の操作	● ワイヤレスブザー音量	
	● 遅延時間	● 室内照明点灯制御	● セキュリティシステム	
	● 仕向地設定	● SUBARU/Toyota設定	● オートA/C有無	
	● オートライト有無	● リモスタ有無	● ハロゲン/HID設定	
	● ワイパー連動オートライト機能ON/OFF設定	● オートディマーカーキャンセル機能	● ワイヤレストランク開機能コード選択	

(次ページに続きます)

HDM-350用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08～)

システム	機能		
エアコン	● 内外気切り換えオートモード ● 吹出口_VENTII ● MAX A/C モードSW解除	● コンプレッサーオートモード ● 吹出口_オールフロー	● 設定温度シフト ● 吹出口_VENTIII
キーレスアクセス	● スマートイグニッション ● スマートキャンセル ● キー置忘れ警報	● 駐車待機状態の待機時間 ● 連続スマートロック禁止 ● プレンジ電源切り忘れ警報	● スマートランク ● キーバッテリー低下警報
アイサイト	● FCR機能		
オートライト/オートワイパー	● オートライト感度調整 ● 発進時オートワイパー払拭機能	● ワイパー連動オートライト機能	● オートデミャーキャンセル機能
コンビネーションメーター	● 外気温補正值 ● 燃料計評価用データ出力有無 ● ライト消し忘れブザー吹鳴 ● 平均燃費補正值	● 平均燃費補正值 ● 音声ガイダンス機能(作動/非作動) ● 速度警報ブザー吹鳴	● デモモード(許可/非許可) ● キー抜き忘れブザー吹鳴周期 ● 外気温度表示
メーター	● EPS設定有無状態	● デモモード(許可/非許可)	
マルチファンクションディスプレイ	● 定期点検更新 ● エンジンオイル更新 ● タイヤ点検更新値変更(距離) ● 定期点検更新値変更(時間) ● エンジンオイル更新値変更(時間)	● タイヤ点検更新 ● メンテナンス項目全更新 ● オイルフィルター更新値変更(距離) ● タイヤ点検更新値変更(時間) ● 明るさカスタマイズ	● オイルフィルター更新 ● 定期点検更新値変更(距離) ● エンジンオイル更新値変更(距離) ● オイルフィルター更新値変更(時間) ● コントラストカスタマイズ
アイドリングストップ	● ターンシグナルON時アイドリングストップ禁止設定	● ワイパーON時アイドリングストップ禁止設定	
ヘッドライトフォグライト	● SRH/ADB ON/OFF設定	● SRH ON/OFF設定	● ADB ON/OFF設定
インフォテインメント	● カメラコーション表示ON/OFF設定	● ダイアグレコーダ ON/OFF設定	
パワーシートメモリー	● シート後退設定		
ドライバーモニター	● 個人認識ON/OFF設定	● 判定感度設定	
フロント&サイドカメラマルチビューモニター	● フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定	● サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定	● リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定
コックピットコントロール	● カメラコーション表示ON/OFF設定	● ダイアグレコーダ ON/OFF設定	
ドアミラー(運転席)	● オート電格 ON/OFF 設定 ● リバース連動ミラー対象 設定	● オート電格展開トリガ 設定 ● リバース連動ミラー位置 ラストメモリー 設定	● リバース連動ミラー ON/OFF 設定
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	● キー無トランクオープン		
アクティブサウンドコントロール	● ON/OFF設定		
AT/CVT	● ターンシグナルON停止禁止設定	● ワイパーON停止禁止設定	
統合ユニット	● キーレス設定初期化	● 各種機能設定初期化	● セキュリティ設定初期化