

HDM-350用 スズキソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式1998.10～)

1.診断対象システム/診断機能

\*1 = 作業サポートの詳細は項2(P2)を参照願います。  
\*2 = カスタマイズの詳細は項3(P2)を参照願います。

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

| 対象システム                       | 診断機能 |             |         |          |          |          |
|------------------------------|------|-------------|---------|----------|----------|----------|
|                              | 自己診断 | フリーズフレームデータ | データモニター | アクティブテスト | 作業サポート*1 | カスタマイズ*2 |
| 4WD                          | ○    |             | ○       |          |          |          |
| ABS/ESP                      | ○    |             | ○       | ○        | ○        |          |
| AC                           | ○    |             | ○       |          |          |          |
| BCM                          | ○    |             | ○       | ○        |          | ○        |
| EMCD                         | ○    |             | ○       |          |          |          |
| EV_AC                        | ○    |             | ○       |          |          |          |
| EVMーター                       | ○    |             | ○       |          |          |          |
| アイドリングストップ                   | ○    |             | ○       | ○        | ○        |          |
| アクティブクルーズコントロール              | ○    |             | ○       |          | ○        |          |
| エアバッグ                        | ○    |             | ○       |          |          |          |
| エンジン                         | ○    | ○           | ○       | ○        |          |          |
| オートレベリング                     | ○    |             | ○       | ○        | ○        |          |
| キーレススタート                     | ○    |             | ○       | ○        |          |          |
| トランスミッション                    | ○    | ○           | ○       | ○        | ○        |          |
| パワーステアリング                    | ○    |             | ○       |          |          |          |
| メーター                         | ○    |             | ○       | ○        |          |          |
| レーダーブレーキサポート                 | ○    |             | ○       |          | ○        |          |
| AGS                          |      |             |         |          | ○        |          |
| レーダーブレーキサポートアダプティブクルーズコントロール |      |             |         |          | ○        |          |
| デュアルセンサーブレーキサポート             |      |             |         |          | ○        |          |
| ステレオカメラ                      |      |             |         |          | ○        |          |

(次ページに続きます)

HDM-350用 スズキソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式1998.10～)

2.作業サポート機能

| 対象システム                       | 機能                                               |                                 |                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| CVT                          | ● 学習値設定                                          | ● スローブセンサー校正                    | ● 電動オイルポンプエア抜き              |
| ABS                          | ● 減圧・増圧動作点検                                      | ● HU2次配管エア抜き                    |                             |
| ISS                          | ● スターター駆動回数書込<br>● スターターデータコピー保存/書込み             | ● スターター駆動回数リセット                 | ● スターターデータリセット              |
| AT                           | ● クラッチ/トランスアクスル初期化<br>● クラッチ初期化                  | ● クラッチクランプ位置制御<br>● トランスアクスル初期化 | ● クラッチ調整制御<br>● ニュートラル位置設定  |
| AGS                          | ● AGS学習値一括設定<br>● 油圧ラインオイル排出<br>● メンテナンス用変速回数初期化 | ● クラッチ学習値設定<br>● 2速固定解除         | ● シフトタワー学習値設定<br>● AGS学習値表示 |
| オートレベリング                     | ● 車高値初期化                                         |                                 |                             |
| レーダーブレーキサポート                 | ● レーザーレーダー点検                                     |                                 |                             |
| アクティブクルーズコントローラー             | ● レーダーセンサーエーミング調整                                | ● バリエーション書込み                    |                             |
| レーダーブレーキサポートアダプティブクルーズコントロール | ● エーミング調整                                        | ● 起動                            |                             |
| デュアルセンサーブレーキサポート             | ● エーミング調整                                        |                                 |                             |
| ステレオカメラ                      | ● エーミング調整値クリア                                    | ● エーミング調整                       | ● エーミング再調整                  |

3.カスタマイズ機能

| 機能一覧 | ● 携帯リモコン電池消耗警告<br>● セキュリティアラーム設定<br>● エネルギーフローインジケータ<br>● パーキングブレーキ戻し忘れ警告<br>● アンサーバック設定(車外ブザー) | ● 携帯リモコン検出範囲外警報<br>● コーナリングランプ設定<br>● ターンシグナルランプ設定<br>● DRL設定<br>● A-STOP時間・節約燃料 | ● リモート格納ミラー設定<br>● キーレススタートシステム機能<br>● アンサーバック設定<br>● エコスコア<br>● BCM |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|