

UDトラック対象車両一覧(HDM-8000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | | 年式 | 排ガス記号 | エンジン型式 | インジェクタ登録 | DPF強制再生 |
|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|----------|---------|
| 小型トラック | コンドル | '99~'03 | KG/KK ^注 | 4HF1-N | 不要 | DPFなし |
| | | | | 4HF1-S | 不要 | DPFなし |
| | | | | 4HG1 | 不要 | DPFなし |
| | | | | 4HJ1 | 不要 | DPFなし |
| | | | | 4HK1 | 不要 | DPFなし |
| | | '02~'03 | KG/KK/KR ^注 | 4HJ1 | 不要 | DPFなし |
| | | | | 4HL1 | 不要 | DPFなし |
| | | '03~'06 | KR/PA/PB ^注 | 4JG2 | 不要 | DPFなし |
| | | '04~ | KR/PA/PB ^注 | 4HF1 (CNG) | 不要 | DPFなし |
| | | '04~'06 | KR/PA/PB ^注 | 4JG2 (LPG) | 不要 | DPFなし |
| | | | | 4HG1 (LPG) | 不要 | DPFなし |
| | | | | 4HL1-TC | ○ | DPFなし |
| | | '04~'06 | KR/PA/PB ^注 | 4HL1-NA | ○ | 1000rpm |
| | | '04~'06 | VD ^{*注} | 4HL1-NA | ○ | 1000rpm |
| | | '05~'06 | KR/PA/PB ^注 | 4HK1-TC | ○ | DPFなし |
| | | '05~'06 | AFG ^注 | 4HV1 (CNG) | 不要 | DPFなし |
| | | | | 4HK1-TC | ○ | 1500rpm |
| | | '07~'10 | BDG/BKG/PDG/PKG | 4JJ1-TC | ○ | 2000rpm |
| | | | | 4JJ1-TC | ○ | 2000rpm |
| | | '07~'10 | BJG [*] | 4JJ1-TC | ○ | 2000rpm |
| | | '07~'10 | NFG | 4HV1 (CNG) | 不要 | DPFなし |
| | | '11.4~ | SDG/SKG/TKG | 4JJ1-TC | ○ | ○ |
| | | '11.4~ | SFG/TFG | 4HV1 CNG | 不要 | DPFなし |
| | | '11.4~ | SJG/TQG [*] | 4JJ1-TC | ○ | ○ |
| | | '13.3~ | SKG/TKG | 4JJ1-TC | ○ | ○ |
| | | '13.3~ | TFG | 4HV1 CNG | 不要 | DPFなし |
| | | '13.3~ | TQG [*] | 4JJ1-TC | ○ | ○ |
| | | '07.05~21.06 | CBF | QR20DE | 不要 | DPFなし |
| '07.05~19.08 | PDG | ZD30DDTi | ○ | ○ | | |
| カゼット | '14.11~ | TKG/TPG/TRG/TSG [*] | 4P10 | ○ | ○ | |
| | '17.06~20.9頃まで | 2PG/2RG | 4P10 | ○ | ○ | |

【凡例】注 = シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

* = HV車

UDトラック対象車両一覧(HDM-8000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | | 年式 | 排ガス記号 | エンジン型式 | インジェクタ登録 | DPF強制再生 |
|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|----------|---------|
| 中・普通型トラック(中型キャブ) | コンドル コンドルZ(LK、PK) | '04.6～ | PB/PK/BDG | J07E | ○ | ○ |
| | | | | J08E | ○ | ○ |
| | コンドル(PW) | '04.6～ | PB/PK/BDG | J08E | ○ | ○ |
| | コンドル コンドルZ(MK) | '04.6～ | PB/PK/BDG | J05D | ○ | ○ |
| | | | | J07E | ○ | ○ |
| | | | | J08E | ○ | ○ |
| コンドル (キャパシタハイブリッド) | '02.5～ | KK * | FE6 | 不要 | DPFなし | |
| 中・普通型トラック(中型キャブ) | コンドル(CNG) | '00.5～ | PB/PK/KK/KL | FU6 | 不要 | DPFなし |
| | コンドル | '99.5～ | KK/KL | FE6 | 不要 | DPFなし |
| | コンドル(ISUZU) | '17.7～ | TKG/2KG/2PG/2RG | 4HK1 | ○ | ○ |
| | | | | 6NX1 | ○ | ○ |
| | | | | 6HF1 (CNG) | 不要 | DPFなし |
| | | '19.3～'20.8 | 2KG/2PG/2RG | 4HK1 | ○ | ○ |
| 6NX1 | | | | ○ | ○ | |
| 大型トラック | クオン | '04.11～ | ADG/AKG/PKG | GE13T | | DPFなし |
| | | | | MD92T | ○ | DPFなし |
| | | '17.7～ | 2DG/2PG | GH8、GH11 | | |
| | ピックサム | '98～ | KK/KL/KC | GE13T | 不要 | DPFなし |
| | | | | MD92T | 不要 | DPFなし |
| | | | | RF8T | 不要 | DPFなし |
| RG8 | | | | 不要 | DPFなし | |
| | '00.2～ | KK/KL/KC | RH8 | 不要 | DPFなし | |
| 小型バス | スペースランナー (RN252) | '99.4～ | KK/KL | FE6 | 不要 | DPFなし |
| | スペースランナー (EN252) | '99.4～ | KK/KL | FE6T | 不要 | DPFなし |

【凡例】注 = シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

* = HV車

UDトラック対象車両一覧(HDM-8000/2023.09.01現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。

また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

| 車種名 | | 年式 | 排ガス記号 | エンジン型式 | インジェクタ登録 | DPF強制再生 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|-------------|--------|----------|---------|
| 中・普通型バス | スペースランナー(RM/JP360) | '04.8~ | PB/PK | J07E | ○ | ○ |
| | スペースランナー | '00~ | KK/KL | FE6T | 不要 | DPFなし |
| | スペースランナー(RM/JM252) | '99~ | KK/KL | FE6 | 不要 | DPFなし |
| | | | | FE6T | 不要 | DPFなし |
| | スペースランナー(CNG) | '99~ | KK | FU6 | 不要 | DPFなし |
| スペースランナー(RM/JP820) | '07.12~ | PDG | 6M60 | ○ | ○ | |
| 大型観光バス | スペースウイング スペースアロー(ND) | '05.7~ | ADG/PKG | MD92T | ○ | DPFなし |
| | スペースウイング スペースアロー-A (FUSO OEM) | '07.8~ | BKG | 6M70 | 不要 | DPFなし |
| | | '10.9~ | LKG | 6R10 | | ○ |
| | スペースウイング スペースアロー (RA552,UA452) | '00.6~ | KK/KL | RH8 | 不要 | DPFなし |
| | | | | PF6HT | 不要 | DPFなし |
| スペースアロー(RP252) | '00.6~ | KK/KL | FE6T | 不要 | DPFなし | |
| 大型バス (ワンステップ、ツーステップ) | スペースランナー(ND BODY) | '05.6~ | ADG/PKG | MD92T | ○ | DPFなし |
| | スペースランナー(FUSO BODY) | '07.10~ | PKG | MD92T | ○ | DPFなし |
| | スペースランナー(UA452) | '00.6~ | KK/KL | PF6HT | 不要 | DPFなし |
| | スペースランナー-A(FUSO) | '10.5~ | LKG | 6M60 | ○ | ○ |
| 大型バス(ノーステップ) | スペースランナー(RA) | '05.6~ | ADG/PDG/PKG | MD92T | ○ | DPFなし |
| | スペースランナー(CNG) | '00~ | KL | PU6 | 不要 | DPFなし |
| | スペースランナー(UA452) | '00.6~ | KK/KL | PF6HT | 不要 | DPFなし |
| | スペースランナー(UA272) | '00.4~ | KK/KL | PF6HT | 不要 | DPFなし |
| | | | | MD92T | 不要 | DPFなし |
| スペースランナーA(FUSO) | '10.5~ | LKG | 6M60 | ○ | ○ | |

【凡例】注 = シガー電源ケーブルで外部電源を取る必要があります。

* = HV車