HDM-8000用ダイハツソフト・システム別診断機能一覧(2022年3月現在/対応年式2000年5月~2020年6月)

作業サポート機能とカスタマイズ機能の対応項目詳細は次ページを参照下さい。

対象システム		·····································						
	DTC読取/消去	FFD	データモニタ	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ		
4WD	0		0					
/B(エアバッグ)	0					1		
ABS/VSC	0	0	0	0	0			
ACC(追従式クルーズコントロール)	0		0		0			
AT	0	0	0	0				
CVT	0	0	0	0	0			
DSS(運転支援システム)	0	0	0		0	1		
DVS(車両安定性制御)	0	0	0	0				
EFI(エンジン)	0	0	0	0				
EPS(電動パワーステアリング)	0	0	0					
ERS/eco IDLE (エコランシステム/アイドリングストップシステム)	0	0	0	0	0			
MB(イモビライザー)	0					次ページを		
MG(画像【前方監視カメラ】)	0	0	0	0	0	参照下さい		
TC(ボディー統合ECU)	0		0	0				
〈FS(キーフリーシステム)	0		0	0				
PCB(プリクラッシュブレーキ)	0	0	0		0			
PSB-D(プリクラッシュシートベルト-運転席側)	0	0	0	0				
PSB-P(プリクラッシュシートベルト-助手席側)	0	0	0	0				
PSD_LH(パワースライドドア_左側)	0	0	0	0				
PSD_RH(パワースライドドア_右側)	0	0	0	0				
Roof(電動開閉式ルーフ)	0	0	0	0				
オートレベリング	0		0	0				
メータ	0	0	0	0				
電源	0		0	0				

- ●各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でンステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- ◆本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- ●自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- ●本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。

HDM-8000用ダイハツソフト・システム別作業サポート機能一覧(2023年1月現在)

対象システム		作業サポート機能	
ABS	2次系リペアエア抜き		
CVT	ECU 初期学習		
eco IDLE	●スタータ始動回数の確認 ●スタータ始動回数の消去	●スタータ始動回数の書込 ●スタータ作動回数消去、書き込み	●エコランECU初期学習
ACC(追従式クルーズコントロール)	レーダークルーズ光軸調整		
IMG(画像【前方監視カメラ】)	レーンレコグニッションカメラ光軸調整		
DSS(運転支援システム)	レーンレコグニッションカメラ光軸調整		
PCB(プリクラッシュブレーキ)	レーザレーダ光軸調整		
カメラ	フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整		
ソナー	ソナーエリア検査・調整		
ステレオカメラ	ステレオカメラ調整		
舵角センサ	舵角センサ学習値初期化		

HDM-8000用ダイハツソフト・カスタマイズ機能一覧(2022年3月現在)

- ●各種診断機能のご利用に当っては、事故防止の為、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領等を事前にご確認下さい。
- ●本資料は診断ソフトごとでサポートする機能の一覧です。車両ごとでは使用できる機能と使用できない機能がございます。
- ●自動車メーカーによる予告無き車両の仕様変更等により、診断機能が使用できない場合がございます。
- ●本資料の記載内容は予告なく変更する場合がございます。