

HDM-9000用 ダイハツソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式2000.05～)

1.診断対象システム/診断機能

*1＝作業サポートの詳細は項2(P3)を参照願います。

*2＝カスタマイズの詳細は項3(P4)を参照願います。

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
4WD	○	○	○			
4WD(KWP)	○					
A/B	○				○	
A/T	○	○	○	○	○	
ABS	○	○	○	○	○	
ABS(KSYS3)	○					
ABS(KWP)	○					
ABS/VSC	○	○	○	○		
ACC	○		○		○	
AT(KWP)	○					
Auto A/C	○		○	○		
Body	○		○	○		
BSMスレーブ	○	○	○	○	○	
BSMマスター	○	○	○	○	○	
Combi SW			○			
CVT	○	○	○	○	○	
CVT(KWP)	○					
DSS	○	○	○		○	
DVS	○	○	○	○	○	
DVS(KSYS3)	○					
eco IDLE	○	○	○	○	○	
EFI	○	○	○	○	○	
EPS	○	○	○		○	
EPS(KSYS3)	○					
EPS(KWP)	○					
EPS(PHASE3)	○					
ERS	○	○	○	○	○	
HEV	○	○	○	○		
HVバッテリー	○		○	○		
IMB	○					
IMB	○					
IMG	○	○	○		○	
ITC	○		○	○		
KFS	○		○	○		
KFS(KWP)	○					

(次ページに続きます)

HDM-9000用 ダイハツソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式2000.05～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
PCB	○	○	○		○	
PSB-D	○	○	○	○		
PSB-P	○	○	○	○		
PSD_LH	○	○	○	○		
PSD_RH	○	○	○	○		
PTC	○		○	○		
Roof	○	○	○	○	○	
エアバッグ(KSYS3)	○					
エアバッグ(KWP)	○					
エンジン(KSYS3)	○					
エンジン(KWP)	○					
オートレベリング	○	○	○	○		
カメラ	○	○	○		○	
ステレオカメラ	○	○	○		○	
セントラルゲートウェイ	○	○	○			
ソナー	○	○	○	○	○	
フロントソナー	○	○	○	○	○	
メーター	○	○	○	○	○	
モータージェネレーター	○		○	○		
モニターカメラ	○				○	
接近通報	○	○	○	○		
舵角センサー			○		○	
電源	○		○	○		

(次ページに続きます)

HDM-9000用 ダイハツソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式2000.05～)

2.作業サポート機能

システム	機能		
ABS	● 2次系リペアエア－ ● モード移行	● 3次系リペアエア－	● ABSエア抜き
A/T	● AT学習値初期化		
CVT	● ECU初期学習		
eco IDLE/ERS	● スターター始動回数の確認 ● エコランECU初期学習	● スターター始動回数の消去	● スターター始動回数の書込
ACC	● レーダークルーズ光軸調整		
IMG	● レーンレコグニッションカメラ光軸調整		
DSS	● レーンレコグニッションカメラ光軸調整		
PCB	● レーザレーダー光軸調整		
カメラ	● フロントカメラ光軸調整	● 単眼カメラ光軸調整	
ソナー	● ソナーエリア検査・調整		
ステレオカメラ	● ステレオカメラ光軸調整		
フロントソナー	● ソナーエリア検査		
モニターカメラ	● モニターカメラ光軸調整		
A/B	● モード移行		
DVS	● モード移行		
EFI	● モード移行		
EPS	● モード移行		
Roof	● ルーフECU初期化		
VSC	● モード移行		
メーター	● モード移行		
舵角センサー	● 舵角センサー学習値初期化		
BSMマスター	● BSMマスタービーム軸調整	● BSMマスタービーム軸表示	● BSMマスター異常履歴
BSMスレーブ	● BSMスレーブビーム軸調整	● BSMスレーブビーム軸表示	● BSMスレーブ異常履歴

(次ページに続きます)

HDM-9000用 ダイハツソフト・システム別診断機能一覧 (2025.03現在/対応年式2000.05～)

3.カスタマイズ機能

機能一覧			
	● ADB有無判定結果 ● Frソナーカスタマイズ ● IG OFF時ドアアンロックモード ● LKC ● アイドルストップ空調 ● ウェルカムドアアンロック機能 ● エコモードキャンセル機能 ● エントリー制御モード ● オートライト感度設定 ● キーレスリロック時間 ● コーナーセンサーブザー ● シフト連動ドアロックモード ● ターン3回点滅カスタマイズ ● デイライト機能 ● ブザー吹鳴音量選択LH ● フラッシャーブザー ● ベルトインフォメーション ● リバース連動リヤワイパー制御 ● リヤワイパーOFF位置ウォッシャー連動 ● ルームランプドーム電源オフ ● ワイヤレス作動選択RH ● 運転席SW作動選択LH ● 温度調整感度 ● 検査モード完了フラグ ● 室外ブザー音量 ● 車線逸脱警報音圧 ● 衝突回避報知音圧 ● 先行車発進お知らせタイミング ● 電格ミラーオート電格制御 ● 発進通知カスタマイズ情報 ● 標識認識 ● 予約オープン作動待機時間 ● ウェルカムドアアンロック機能15sリロック設定	● BSMミラーインジケータ輝度 ● Frワイパー車速感応間欠 ● IG-OFFイルミモード ● NV対策カスタマイズ ● アンサーバックハザード動作 ● ウェルカムルームランプ機能 ● エコランプ ● オートFOOT/DEF ● オート電格ミラー制御 ● キー抜き忘れブザー音圧 ● コンプレッサオート連動 ● ステアリングアシスト機能ON/OFF ● ターンキャンセル角設定 ● ナイトビュー歩行者検知ブザー ● ブザー吹鳴音量選択RH ● ヘッドランプ2灯/4灯判別 ● メーターイルミ減光感度 ● リモスタブレ空調 ● リヤワイパーモード ● ルームランプ点灯時間 ● ワンタッチSW作動選択_LH ● 運転席SW作動選択RH ● 吸込み口オートモード ● 作動時画像記憶許可 ● 室外ボーリング設定 ● 車線逸脱抑制 ● 衝突警報タイミング ● 駐車時外気制御 ● 燃費計 ● 発進報知タイミング ● 閉作動中ブザー選択LH ● 予約オープン予約時間 ● リヤワイパーOFF位置ウォッシャー連動作動	● CAN1-->CAN2データ転送 ● Fターンキャンセルカウンタ設定 ● LED H/L 有無判別 ● T/M種別 ● ウェルカムテールランプ機能 ● エコバー表示 ● エコランプ/指針 ● オートマチックハイビーム機能 ● オート電格復帰条件 ● キー抜き忘れブザー吹鳴周期 ● シフト連動ドアアンロックモード ● セキュリティモード ● タコメーター応答性切替え ● ブザーモード ● ふらつき警報 ● ヘッドランプ点灯延長点灯時間 ● ランプオートカット実行条件 ● リヤワイパーINT位置作動 ● リヤワイパー間欠作動時間 ● ワイヤレス作動選択LH ● ワンタッチSW作動選択_RH ● 欧州ヘッドランプ点灯アドバイス ● 強制停止状態 ● 指針演出 ● 車線逸脱警報タイミング ● 車速感応ドアロックモード ● 先行車発進お知らせ ● 点滅受付許可カウンタ設定 ● 燃料警告ブザー ● 標識認識機能ON/OFF ● 閉作動中ブザー選択RH ● エラッチバックドアリクエストSWロックアンロック有効設定 ● 車線逸脱警報/先行車発進報知音圧