

# HDM-9000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08～)

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

## 1.診断対象システム/診断機能

\*1 = 作業サポートの詳細は項2(P3～P4)を参照願います。

\*2 = カスタマイズの詳細は項3(P4～P5)を参照願います。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
3D高精度地図	○	○	○			
DCCD	○	○	○			
アイサイト	○	○	○	○	○	○
アイサイトアシストモニター	○			○		
アイサイトセキュリティゲートウェイ	○	○	○			
アイドリングストップ	○	○	○	○	○	○
アクティブサウンドコントロール	○	○	○	○		○
インパクトセンサー	○				○	
インフォテインメント	○	○	○			○
エアコン	○	○	○	○	○	○
エア-コンディショナー	○		○	○		
エアバッグ	○	○	○		○	
エンジン	○	○	○	○	○	
オートライト&ワイパー	○		○			
オートライト/オートワイパー	○	○	○		○	○
キーレスアクセス&プッシュスタート	○	○	○	○	○	○
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	○	○	○	○	○	
キーレスアクセス&プッシュスタート(電源)	○	○	○	○		
キーレスアクセス(ゲートウェイECU)	○		○			○
キーレスアクセス(照合ECU)	○	○	○	○	○	
キーレスアクセス(電源ECU)	○	○	○	○	○	
キーレスエントリー	○	○	○			
コックピットコントロール	○	○	○	○		○
コンビネーションメーター	○	○	○	○		○
シフトバイワイヤー	○	○	○			
セントラルゲートウェイ	○	○	○		○	
テレマティクス	○	○	○	○		
ドアミラー(運転席)	○	○	○	○		○
ドアミラー(助手席)	○	○	○	○		
ドライバーモニター	○	○	○	○		○
ドライブモーター		○	○	○		
トランスミッション	○	○	○	○	○	
トランスミッション(AT/CVT)	○		○	○	○	○
パーキングブレーキ	○		○		○	

(次ページに続きます)

## HDM-9000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリースプレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ハイブリッドパワートレインコントロール	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(スイッチ)	○		○			
パワーウィンドウ(運転席)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(後席右)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(後席左)	○	○	○	○	○	
パワーウィンドウ(助手席)	○	○	○	○	○	
パワーシートメモリー	○	○	○	○		○
パワーステアリング	○	○	○		○	
パワーリヤゲート	○	○	○			
ブレーキコントロール	○	○	○		○	
ブレーキ負圧ポンプ	○		○		○	
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニター	○	○	○		○	○
フロントリレーコントロールモジュール	○	○	○	○		
ヘッドライト/フォグライト	○	○	○	○		○
ベンチレーションシート	○	○	○			
統合ユニット	○		○	○		○
ボディコントロール	○	○	○	○	○	○
マルチファンクションディスプレイ	○	○	○	○		○
後側方警戒支援システム(LH)	○	○	○	○	○	
後側方警戒支援システム(RH)	○	○	○	○	○	
後退時ブレーキアシスト	○	○	○			
車両接近通報	○	○	○	○		
前側方レーダー(LH)	○	○	○		○	
前側方レーダー(RH)	○	○	○		○	
高電圧バッテリー	○	○	○			
舵角センサー	○					
追従クルコンレーダー	○		○		○	
電制ダンパー	○	○	○			
電動ブースター	○	○	○			
歩行者保護	○	○	○			
ABS/VDC	○		○			
ヘッドライト	○		○			
メーター	○		○			○
電動パワステ	○		○			

(次ページに続きます)

## HDM-9000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08～)

### 2.作業サポート機能

システム	機能		
エンジン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● クーラント注水制御モード</li> <li>● 制御作動履歴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LNT交換</li> <li>● 防犯システム</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 強制S除去</li> <li>● Dチェック</li> </ul>
トランスミッション	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エア抜き</li> <li>● AWD ON/OFF切替モード</li> <li>● 始動回数クリア</li> <li>● EOP点検モード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AT学習モード</li> <li>● AT学習値クリア</li> <li>● 始動回数読み込み(ECU→診断機)</li> <li>● テストモード切替</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リヤデフ点検モード</li> <li>● クリアメモリー2</li> <li>● 始動回数書き込み(診断機→ECU)</li> <li>● ATF油量調整</li> </ul>
ブレーキコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ABS機能チェックモード</li> <li>● VDCセンサー中点設定モード</li> <li>● 舵角センサー中立 &amp; 横Gセンサー 0 点設定モード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● VDC機能チェックモード</li> <li>● ブレーキメンテナンスモード</li> <li>● 前後Gセンサー &amp; 横Gセンサー 0 点設定モード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーキランプ点灯駆動</li> <li>● 電動パーキングブレーキ強制解除モード</li> <li>● モード移行</li> </ul>
エアバッグ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム0点調整</li> </ul>		
パワーステアリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ステアリングセンサー補正</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アシストMAP関連(確認/消去)</li> </ul>	
パーキングブレーキ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パーキングブレーキ取外しモード</li> <li>● パーキングブレーキ慣らし走行モード</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● パラメーター初期化モード</li> <li>● クラッチセンサーキャリブレーション</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フォースセンサーキャリブレーションモード</li> <li>● クラッチミートポジション設定</li> </ul>
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 可変コンプレッサー慣らし運転</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アクチュエータ原点リセット</li> </ul>	
キーレスアクセス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源自動OFFキャンセル</li> </ul>		
アイサイト	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行エーミング(走行による自動調整・機能確認)</li> <li>● 調整値クリア</li> <li>● 画像表示/切替</li> <li>● アイサイト全初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車両情報登録(パラメーターの選択/パラメーターの確認)</li> <li>● 光軸調整(オート)</li> <li>● レーンキープアシスト学習値クリア</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラ全調整モード</li> <li>● 正解率検査</li> <li>● ヒーター+ファン強制駆動</li> </ul>
追従クルコン レーダー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーザー光軸調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車種登録・ブレーキランプ確認</li> </ul>	
オートライト/オートワイパー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● センサー初期設定</li> </ul>		
アイドリングストップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スターター交換時始動回数リセット</li> <li>● 始動回数読み込み(ECU→診断機)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ECU交換時始動回数読取/書込</li> <li>● 始動回数書き込み(診断機→ECU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 始動回数クリア</li> </ul>
ハイブリッドパワートレインコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行モード(モーター作動無し)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 走行モード(オートスタートストップ作動なし&amp;モーターのみ走行無し)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーキ負圧ポンプシステムチェック</li> </ul>
後側方警戒支援システム	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸調整(RH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸調整(LH)</li> </ul>	
インパクトセンサー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 感度調整モード</li> </ul>		
パワーウィンドウ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイアグコード+窓位置情報クリア</li> </ul>		
セントラルゲートウェイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LAN接続ユニット再登録</li> </ul>		
パワーウィンドウ(運転席)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 履歴クリア</li> </ul>	
パワーウィンドウ(助手席)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 履歴クリア</li> </ul>	
パワーウィンドウ(後席右)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 履歴クリア</li> </ul>	
パワーウィンドウ(後席左)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● システム初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 履歴クリア</li> </ul>	
フロント&サイドカメラ/マルチビューモニター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フロントカメラガイド線調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドカメラガイド線調整</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リアカメラガイド線調整</li> </ul>
前側方レーダー(RH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸調整(H)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸点検1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 学習値クリア</li> </ul>
前側方レーダー(LH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸調整(H)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レーダー軸点検1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 学習値クリア</li> </ul>
ボディコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 各種機能設定初期化</li> <li>● 機能設定初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● セキュリティ設定初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キーレス設定初期化</li> </ul>

(次ページに続きます)

## HDM-9000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08~)

システム	機能		
ブレーキ負圧ポンプ	● 機能チェックモード		
キーレスアクセス&プッシュスタート	● キーレスアクセス&プッシュスタートチェック	● 照合結果履歴クリア	
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	● キーレスアクセス&プッシュスタートチェック		
キーレスアクセス(照合ECU)	● キーレスアクセスシステムチェック	● 照合結果履歴クリア	● ワイヤレスダイヤグモード

### 3.カスタマイズ機能

システム	機能		
ボディコントロール	● 室内灯消灯時間	● 自動施錠時間	● リモコントランク開/パワーリヤゲート開機能(ON/OFF)
	● リモコントランク開/パワーリヤゲート開機能	● パワーリヤゲート有無	● ワンタッチウイカ機能有無
	● リバース連動リアワイパー機能有無	● XモードSW有無	● TPMS有無
	● 運転席セレクトアンロック	● Rゲートセレクトアンロック	● ワンタッチウイカON/OFF有無
	● リバース連動リアワイパーON/OFF有無	● ハンドル情報	● リモコンキー連動P/W有無
	● 車両オートドアロック	● 車両オートドアアンロック	● P/W ECU有無設定
	● アンビエント照明有無	● アンビエント照明ON/OFF	● HBA有無設定(ミラー)
	● Loビーム光源タイプ	● Hiビーム光源タイプ	● HBA有無設定(車両)
	● ADB有無設定	● HBA有無設定(ミラー/アイサイト)	● Rデフォッグ作動モード
	● 警報ON/OFF設定	● 衝撃センサーON/OFF設定	● 警報監視遅延設定
	● キー閉込防止	● 衝撃センサー有無設定	● ブザー吹鳴設定
	● 非常警告灯点滅設定	● 自動施錠設定	● セレクトアンロック切替
	● 半ドア対策	● アラーム連動ルームランプ切替	● オートA/C ECU有無設定
	● ワイパーデアイサー有無	● リアフォグ有無	● イルミコントロール有無
	● エコSW有無	● セダン/ワゴン設定	● MT/AT設定
	● 雨滴検知センサー有無設定	● シートメモリー有無設定	● 照度センサー有無設定
	● 工場モード再設定	● オートワイパー/INT切替設定	● EPB有無
	● サンルーフ有無	● ウェルカムランプ(乗車)	● ウェルカムランプ(降車)
	● キーレスブザー音量	● 緊急ブレーキハザードランプ	● サイドアミラーランプ 有無
	● ライトLIN有無	● アクセサリーランプ有無	● オフディレイ時間
	● オートロック時間	● オートライト感度調整	● ブザー吹鳴ON/OFF設定
	● 非常点滅灯ON/OFF設定	● オートロック設定	● マップランプ連動切替
	● マップランプ30秒消灯有無	● A/C ECU有無	● 照度センサー有無
	● 6MT設定	● 点灯時間	● ACC OFFによるドームランプ点灯
	● アンロック時ドームランプ点灯	● 近接時ドームランプ点灯	● ワイヤレスメインSW
	● ブザーアンサーバック	● ハザードアンサーバック	● 半ドアウォーニング
	● オートロック時間可変	● トランク解除時の操作	● ワイヤレスブザー音量
	● 遅延時間	● 室内照明点灯制御	● セキュリティシステム
	● 仕向地設定	● SUBARU/Toyota設定	● オートA/C有無
	● オートライト有無	● リモスタ有無	● ハロゲン/HID設定
	● ワイパー連動オートライト機能ON/OFF設定	● オートディマーカーキャンセル機能	● ワイヤレストランク開機能コード選択

(次ページに続きます)

## HDM-9000用 スバルソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式2000.08～)

システム	機能		
エアコン	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 内外気切り換えオートモード</li> <li>● 吹出口_VENTII</li> <li>● MAX A/C モードSW解除</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コンプレッサーオートモード</li> <li>● 吹出口_オールフロー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定温度シフト</li> <li>● 吹出口_VENTIII</li> </ul>
キーレスアクセス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スマートイグニッション</li> <li>● スマートキャンセル</li> <li>● キー置忘れ警報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 駐車待機状態の待機時間</li> <li>● 連続スマートロック禁止</li> <li>● プレンジ電源切り忘れ警報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スマートランク</li> <li>● キーバッテリー低下警報</li> </ul>
アイサイト	<ul style="list-style-type: none"> <li>● FCR機能</li> </ul>		
オートライト/オートワイパー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オートライト感度調整</li> <li>● 発進時オートワイパー払拭機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ワイパー連動オートライト機能</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オートデミャーキャンセル機能</li> </ul>
コンビネーションメーター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外気温補正值</li> <li>● 燃料計評価用データ出力有無</li> <li>● ライト消し忘れブザー吹鳴</li> <li>● 平均燃費補正值</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 平均燃費補正值</li> <li>● 音声ガイダンス機能(作動/非作動)</li> <li>● 速度警報ブザー吹鳴</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● デモモード(許可/非許可)</li> <li>● キー抜き忘れブザー吹鳴周期</li> <li>● 外気温度表示</li> </ul>
メーター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● EPS設定有無状態</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● デモモード(許可/非許可)</li> </ul>	
マルチファンクションディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期点検更新</li> <li>● エンジンオイル更新</li> <li>● タイヤ点検更新値変更(距離)</li> <li>● 定期点検更新値変更(時間)</li> <li>● エンジンオイル更新値変更(時間)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● タイヤ点検更新</li> <li>● メンテナンス項目全更新</li> <li>● オイルフィルター更新値変更(距離)</li> <li>● タイヤ点検更新値変更(時間)</li> <li>● 明るさカスタマイズ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オイルフィルター更新</li> <li>● 定期点検更新値変更(距離)</li> <li>● エンジンオイル更新値変更(距離)</li> <li>● オイルフィルター更新値変更(時間)</li> <li>● コントラストカスタマイズ</li> </ul>
アイドリングストップ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ターンシグナルON時アイドリングストップ禁止設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ワイパーON時アイドリングストップ禁止設定</li> </ul>	
ヘッドライトフォグライト	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SRH/ADB ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SRH ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ADB ON/OFF設定</li> </ul>
インフォテインメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラコーション表示ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイアグレコーダ ON/OFF設定</li> </ul>	
パワーシートメモリー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● シート後退設定</li> </ul>		
ドライバーモニター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 個人認識ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 判定感度設定</li> </ul>	
フロント&サイドカメラマルチビューモニター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フロントカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● サイドカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リアカメラ固定ガイド線ON/OFF設定</li> </ul>
コックピットコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カメラコーション表示ON/OFF設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ダイアグレコーダ ON/OFF設定</li> </ul>	
ドアミラー(運転席)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オート電格 ON/OFF 設定</li> <li>● リバース連動ミラー対象 設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オート電格展開トリガ 設定</li> <li>● リバース連動ミラー位置 ラストメモリー 設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リバース連動ミラー ON/OFF 設定</li> </ul>
キーレスアクセス&プッシュスタート(照合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キー無トランクオープン</li> </ul>		
アクティブサウンドコントロール	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ON/OFF設定</li> </ul>		
AT/CVT	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ターンシグナルON停止禁止設定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ワイパーON停止禁止設定</li> </ul>	
統合ユニット	<ul style="list-style-type: none"> <li>● キーレス設定初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 各種機能設定初期化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● セキュリティ設定初期化</li> </ul>