

DIAGNOSTIC TOOL 操作ガイド

HDM-10000

トヨタ車(60 系プリウスなど)のヨーレートセンサー&G センサー0 点学習/再学習



- ●本書は日立ダイアグノスティックツール HDM-10000 用診断ソフトの診断機能の操作方法、活用事例 について紹介するものです。自動車メーカー発行の整備解説書を代替するものではありません。
- ●実際の作業にあたっては必ず自動車メーカー発行の整備解説書で正式な作業手順、注意事項を ご参照のうえ、作業を行ってください。
- ●自動車メーカーにより予告なく車両の仕様が変更されるため、本資料で紹介する機能が使用できない 場合があります。

1.トヨタ車(60 系プリウスなど)のヨーレートセンサー&G センサー 0 点学習手順概略

- ●トヨタ車(60 系プリウスなど)ではヨーレートセンサーおよび G センサー(エアバッグセンサーASSY)の取り付け直しをした場合、 スキャンツールの作業サポート「バックアップメモリー消去」「一括学習」を使用してヨーレートセンサー&G センサー0 点学習を 行います。
- ●作業サポート「バックアップメモリー消去」「一括学習」を使用したヨーレートセンサー&Gセンサー0点学習の手順は以下となります。



- ●作業サポート「バックアップメモリー消去」「一括学習」はブレーキペダルストロークセンサーの交換や調整、ブレーキペダルの 交換などを行ったあとにも使用します。
- ●作業サポート「一括学習」は HDM-10000 用トヨタ診断ソフト Ver.8.52 以降で使用可能です。

(次ページに続きます)

2.HDM-10000 用トヨタ診断ソフトによるヨーレートセンサー&G センサー 0 点学習手順

【手順01:車両側の準備と状態確認】

①車両を平坦な場所(勾配 0.2°以内)に停車させてください。 ②以下を確認してください。

- ・READY ON 時の補機バッテリー電圧が正常である。
- ・ブレーキブースターASSY(マスタシリンダー付)およびブレーキアクチュエーターASSY が高温になっていない。
- ・ステアリングホイールが直進状態である。
- ・シフト位置が P ポジションである。

③車両側 POWER スイッチを OFF にしてください。

【手順 02:HDM-10000 の車両への接続】

①HDM-10000を車両側診断コネクターに接続してください。HDM-10000が起動します。

②車両側 POWER スイッチを ON にしてください。

③HDM-10000 メニュー内の診断を選択して ENTER キーを押してください。



【手順 03:トヨタ診断ソフトの起動からブレーキ/電動 PKB の機能選択画面まで】

①メーカー選択が表示されます。画面の左側で「国産乗用車」を選択し、画面の右側の一覧で「トヨタ」を選択して ENTER キーを押してください。トヨタ診断ソフトが起動します。

15:24	OS ∨2.10 メーカー選択	Batt: 14.14 V 14:26	Toyota ∨8.52	Batt: 11.71 \
国産乗用車	トヨタ/レクサス	ζ		
輸入車	日産/インフィニ	ニティ	トヨタ診断ソフト 8 52	
国産トラック	ホンダ/アキュラ		0.02	
OBD I I	三菱		May 26 2025	
	スズキ			
	ダイハツ			
	マツダ			
	スバル			
	ENTER:選択 EXIT:戻る			
地域設定が表示 押してください。	ENTER : 選択 EXIT : 戻る	尺して ENTER キーを ^{14:29} 日本 北米 欧州 その他	Toyota v8.52 地域設定 3	Batt: 11.68

(次ページに続きます)

③車両選択の画面が表示されたら「自動検出」を選択して ENTER キー押してください。そのあとに表示される「ブランド」 「車名」「車型」「エンジン型式」「オプション」の各画面で該当する項目を選択して ENTER キーを押してください。

14:29	Toyota v8.52 車両選択	Batt: 11.68 V	14:29	Toyota v8.52 ブランド	Batt: 11.68 V
自動検出			TOYOTA		
手動選択					
ENT	TER:選択 EXIT:戻る		ENTI	ER:選択 EXIT:戻る	

④トヨタメインメニューが表示されたら「作業サポート」を選択して ENTER キーを押してください。そのあとに表示される 作業サポートで「作業サポート[New]」を選択して ENTER キーを押してください。

14:29	Toyota v8.52 トヨタ メインメニュー	Batt: 11.66 V	1	14:30	Toyota v8.52 作業サポート	Batt: 11.66 V
				作業サポート [New]		
		- 11		作業サポート [Previous]		
診断	カスタマイズ	作業サポート				
.						
アクティブテスト						
	ENTER 選択 EXIT 戻る			ENTE	R:選択 EXIT:戻る	

⑤「車両搭載システム確認中…しばらくお待ちください」が表示されたあとシステム選択の画面が表示されますので



14:32	Toyota v8.52 作業サポート	Batt: 11.70 V	14:33	Toyota v8.52 作業サポート	Batt: 11.66 \
	車両搭載システム確認中… しばらくお待ち下さい		エンジン HV モータジェネレー HVバッテリ ブレーキ/電動PK ブレーキブースタ 電動パワステ	-9 B 8-	
	車両接近通報装置		前方認識カメラ	ENTER:選択 EXIT:戻る	

⑥「システム確認中しばらくお待ちください」が表示されたあと「ブレーキ/電動 PKB」の作業サポート選択の画面が

表示されます。



(次ページに続きます)

【手順 04:作業サポート「バックアップメモリー消去」の実行】

①「ブレーキ/電動 PKB」の作業サポート選択の画面で「バックアップメモリー消去」を選択して ENTER キーを押して ください。次に表示される「バックアップメモリー消去」の画面の内容を確認して ENTER キーを押してください。



- ②「しばらくお待ちください。」が表示されたあと右の画面が 表示されます。
 表示に従い車両側 POWER スイッチを OFF に したあと ENTER キーを押してください。
 ※バックアップメモリー消去を実行するとメーター内に
 - 「機能故障」などのメッセージが表示されます。 メッセージの表示は次ページの手順 05 を完了して POWER スイッチを OFF するまで表示されます。
- ③「しばらくお待ちください。」が表示されたあと右の画面が 表示されます。
 表示に従い車両側 POWER スイッチを ON に

してください。

以上でバックアップメモリー消去は完了です。 ENTER キーか EXIT キーを押してください。

④「ブレーキ/電動 PKB」の作業サポート選択の画面に 戻ります。







(次ページに続きます)



(2025.6 発行)