

HDM-330用 BMWソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

1.診断対象システム/診断機能

\*1 = 作業サポートの詳細は項2(P2)を参照願います。

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

| 対象システム                | 診断機能 |             |         |          |          |        |
|-----------------------|------|-------------|---------|----------|----------|--------|
|                       | 自己診断 | フリースフレームデータ | データモニター | アクティブテスト | 作業サポート*1 | カスタマイズ |
| ABS                   | ○    |             |         |          | ○        |        |
| EVシステム                |      |             |         |          |          |        |
| PDC                   |      |             |         |          |          |        |
| PMA(パークトロニックパークトロニック) |      |             |         |          |          |        |
| アクセス/スタート             | ○    |             |         |          |          |        |
| インストルメント              | ○    |             |         |          |          |        |
| エアコン                  | ○    |             |         |          |          |        |
| エアバッグ                 | ○    |             |         |          |          |        |
| エンジン                  | ○    |             |         |          | ○        |        |
| コントロールヘッド             | ○    |             |         |          |          |        |
| ステアリング                | ○    |             |         |          |          |        |
| ステアリングアシスト            | ○    |             |         |          |          |        |
| トランスミッション             | ○    |             |         |          | ○        |        |
| パーキングアシスト             | ○    |             |         |          |          |        |
| パーキングブレーキ             | ○    |             |         |          |          |        |
| バッテリーマネージメント          | ○    |             |         |          |          |        |
| ヘッドライト                | ○    |             |         |          |          |        |
| ボルテージコンバーター           | ○    |             |         |          |          |        |
| ランニングギヤコントロール         | ○    |             |         |          |          |        |
| 高電圧バッテリー              |      |             |         |          |          |        |
| 車両電気リカルシステム           | ○    |             |         |          |          |        |
| 充電器                   |      |             |         |          |          |        |
| 電動モーター                |      |             |         |          |          |        |
| 発電用エンジン               |      |             |         |          |          |        |
| 発電用モーター               |      |             |         |          |          |        |

(次ページに続きます)

HDM-330用 BMWソフト・システム別診断機能/作業サポート機能一覧（2025.04現在）

2.作業サポート機能

| 対象システム         | 機能                                          |                               |                                    |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| CBSリセット        | ● エンジンオイル<br>● Rブレーキ<br>● ブレーキ液<br>● 車両チェック | ● スパークプラグ<br>● クーラント<br>● 車検日 | ● Fブレーキ<br>● マイクロフィルター<br>● 排ガス点検日 |
| サービスインターバルリセット | ● オイルサービス                                   | ● インспекション                   | ● タイムインターバル                        |
| エンジン           | ● 空燃比学習リセット                                 |                               |                                    |
| トランスミッション      | ● 学習値リセット                                   |                               |                                    |
| ABS            | ● エア抜き<br>● RDMEサービススタート                    | ● データレベル読取<br>● KAFASイーミング    | ● 高電圧バッテリー充電履歴                     |
| その他            | ● 車体番号読取<br>● バッテリー交換                       | ● スターター交換                     | ● EPB整備モード                         |