

HDM-330用 スズキソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式1998.10～)

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

1.診断対象システム/診断機能

*1＝作業サポートの詳細は項2(P2)を参照願います。

*2＝カスタマイズの詳細は項3(P2)を参照願います。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート*1	カスタマイズ*2
4WD	○					
ABS/ESP	○				○	
AC	○					
AT					○	
BCM	○					○
CVT					○	
EMCD	○					
EV_AC	○					
EVMーター	○					
ISS	○				○	
アクティブクルーズコントローラー	○				○	
エアバッグ	○					
エンジン	○	○				
オートレベリング	○				○	
キーレススタート	○					
トランスミッション	○	○				
パワーステアリング	○					
メーター	○					
レーダーブレーキサポート	○				○	
AGS					○	
レーダーブレーキサポートアダプティブクルーズコントロール					○	
デュアルセンサーブレーキサポート					○	
ステレオカメラ					○	

(次ページに続きます)

HDM-330用 スズキソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式1998.10～)

2.作業サポート機能

システム	機能		
CVT	● 学習値設定	● スローブセンサー校正	● 電動オイルポンプエア抜き
ABS	● 減圧・増圧動作点検	● HU2次配管エア抜き	
ISS	● スターター駆動回数書込 ● スターターデータコピー保存/書込み	● スターター駆動回数リセット	● スターターデータリセット
AT	● クラッチ/トランスアクスル初期化 ● クラッチ初期化	● クラッチクランプ位置制御 ● トランスアクスル初期化	● クラッチ調整制御 ● ニュートラル位置設定
AGS	● AGS学習値一括設定 ● 油圧ラインオイル排出 ● メンテナンス用変速回数初期化	● クラッチ学習値設定 ● 2速固定解除	● シフトタワー学習値設定 ● AGS学習値表示
オートレベリング	● 車高値初期化		
レーダーブレーキサポート	● レーザーレーダー点検		
アクティブクルーズコントローラー	● レーダーセンサーエーミング調整	● バリエーション書込み	
レーダーブレーキサポートアダプティブクルーズコントロール	● エーミング調整	● 起動	
デュアルセンサーブレーキサポート	● エーミング調整		
ステレオカメラ	● エーミング調整値クリア	● エーミング調整	● エーミング再調整

3.カスタマイズ機能

機能一覧	● 携帯リモコン電池消耗警告 ● セキュリティアラーム設定 ● エネルギーフローインジケータ ● パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ● アンサーバック設定(車外ブザー)	● 携帯リモコン検出範囲外警報 ● コーナリングランプ設定 ● ターンシグナルランプ設定 ● DRL設定 ● A-STOP時間・節約燃料	● リモート格納ミラー設定 ● キーレススタートシステム機能 ● アンサーバック設定 ● エコスコア ● BCM
------	---	--	--