

UDトラック対象車両一覧 (HDM-9000/2025.04現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	シガー電源 ケーブル使用車	インジェクター 登録	DPF 強制再生
小型トラック	コンドル	'07～'10	BDG/BKG/PDG/PKG	4HK1-TC		○	1500rpm
		'07～'10	BDG/BKG/PDG/PKG	4JJ1-TC		○	2000rpm
		'07～'10	BJG *1	4JJ1-TC		○	2000rpm
		'07～'10	NFG	4HV1 (CNG)		不要	DPFなし
		'11.04～	SDG/SKG/TKG	4JJ1-TC		○	○
		'11.04～	SFG/TFG	4HV1 CNG		不要	DPFなし
		'11.04～	SJG/TQG *1	4JJ1-TC		○	○
		'13.03～	SKG/TKG	4JJ1-TC		○	○
		'13.03～	TFG	4HV1 CNG		不要	DPFなし
		'13.03～	TQG *1	4JJ1-TC		○	○
		'07.05～'21.06	CBF	QR20DE		不要	DPFなし
		'07.05～'19.08	PDG	ZD30DDTi		○	○
	カゼット(FUSO)	'10.11～	SKG/TKG/TPG/TRG	4P10		○	○
		'10.11～	SJG/TQG/TSG *1	4P10		○	○
		'17.06～	2PG/2RG/2TG	4P10		○	○
	カゼット(ISUZU)	'23.12～	2PG/2RG/2TG	4JZ1			
中・普通型トラック(中型キャブ)	コンドルコンドZ(LK、PK)	'04.06～	PB/PK/BDG	J07E		○	○
		'04.06～	PB/PK/BDG	J08E		○	○
		'11.07～	LKG/QKG/SKG/TKG	GH5、GH7			○
	コンドル(PW)	'04.06～	PB/PK/BDG	J08E		○	○
		'11.07～	LDG/QDG	GH5、GH7			○
	コンドルコンドルZ(MK)	'04.06～	PB/PK/BDG	J05D		○	○
		'04.06～	PB/PK/BDG	J07E		○	○
		'04.06～	PB/PK/BDG	J08E		○	○
	コンドル(キャパシタハイブリッド)	'02.05～	KK *1	FE6		不要	DPFなし
	コンドル(CNG)	'00.05～	PB/PK/KK/KL	FU6		不要	DPFなし
	コンドル	'99.05～	KK/KL	FE6		不要	DPFなし
	コンドル(ISUZU)	'17.07～	TKG/2KG/2PG/2RG	4HK1		○	○
		'17.07～	TKG/2KG/2PG/2RG	6NX1		○	○
		'17.07～	TKG/2KG/2PG/2RG	6HF1 (CNG)		不要	DPFなし
		'19.03～	2KG/2PG/2RG	4HK1		○	○
		'19.03～	2KG/2PG/2RG	6NX1		○	○
		'21.03～	2KG/2PG/2RG	4HK1		○	○
		'21.03～	2KG/2PG/2RG	6NX1		○	○
		'23.08～	2KG/2PG/2RG/2DG	4HK1			
		'23.08～	2KG/2PG/2RG/2DG	DB6A			
大型トラック	クオン	'04.11～	ADG/AKG/PKG	GE13T			DPFなし
		'04.11～	ADG/AKG/PKG	MD92T		○	DPFなし
		'17.07～	2DG/2PG	GH8、GH11			
	ビックサム	'98～	KK/KL/KC	GE13T		不要	DPFなし
		'00.02～	KK/KL/KC	MD92T		不要	DPFなし
		'00.02～	KK/KL/KC	RF8T		不要	DPFなし
		'00.02～	KK/KL/KC	RG8		不要	DPFなし
		'00.02～	KK/KL/KC	RH8		不要	DPFなし

(次ページに続きます)

UDトラック対象車両一覧 (HDM-9000/2025.04現在)

・本資料は主にエンジンの故障コード読取の対応可否を基準に作成しており、車両搭載の全システムを診断対象とするものではありません。
また、自動車メーカーによる仕様変更により記載車両でも診断不可となる場合があります。

車種名		年式	排ガス記号	エンジン型式	シガー電源 ケーブル使用車	インジェクター 登録	DPF 強制再生
小型 バス	スペースランナー(RN252)	'99.04～	KK/KL	FE6		不要	DPFなし
	スペースランナー(EN252)	'99.04～	KK/KL	FE6T		不要	DPFなし
中・普通型バス	スペースランナー(RM/JP360)	'04.08～	PB/PK	J07E		○	○
	スペースランナー(RP252)	'00～	KK/KL	FE6T		不要	DPFなし
	スペースランナー(RM/JM252)	'99～	KK/KL	FE6		不要	DPFなし
		'99～	KK/KL	FE6T		不要	DPFなし
	スペースランナー(CNG)	'99～	KK	FU6		不要	DPFなし
	スペースランナー(RM/JP820)	'07.12～	PDG	6M60		○	○
大型観光バス	スペースウイング スペースアロー(ND)	'05.07～	ADG/PKG	MD92T		○	DPFなし
	スペースウイング スペースアロー-A(FUSO OEM)	'07.08～	BKG	6M70		不要	DPFなし
		'10.09～	LKG	6R10			○
	スペースウイング スペースアロー(RA552,UA452)	'00.06～	KK/KL	RH8		不要	DPFなし
		'00.06～	KK/KL	PF6HT		不要	DPFなし
	スペースアロー(RP252)	'00.06～	KK/KL	FE6T		不要	DPFなし
大型バス (ワンステップ、 ツーステップ)	スペースランナー(ND BODY)	'05.06～	ADG/PKG	MD92T		○	DPFなし
	スペースランナー(FUSO BODY)	'07.10～	PKG	MD92T		○	DPFなし
	スペースランナー(UA452)	'00.06～	KK/KL	PF6HT		不要	DPFなし
	スペースランナー-A(FUSO)	'10.05～	LKG	6M60		○	○
大型バス(ノーステップ)	スペースランナー(RA)	'05.06～	ADG/PDG/PKG	MD92T		○	DPFなし
	スペースランナー(CNG)	'00～	KL	PU6		不要	DPFなし
	スペースランナー(UA452)	'00.06～	KK/KL	PF6HT		不要	DPFなし
	スペースランナー(UA272)	'00.04～	KK/KL	PF6HT		不要	DPFなし
		'00.04～	KK/KL	MD92T		不要	DPFなし
	スペースランナー-A(FUSO)	'10.05～	LKG	6M60		○	○

黄色の網掛 = 新規追加または対応年式の上限を追加
*1 = HV車