

HDM-9000用 日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式1998～)

1.診断対象システム/診断機能

*1 = アクティブテストの詳細は項2(P4)を参照願います。
*2 = 作業サポートの詳細は項3(P5～P6)を参照願います。
*3 = カスタマイズの詳細は項4(P7)を参照願います。

- 各種診断機能のご利用にあたっては事故防止のため、自動車メーカー発行の整備解説書でシステムの仕様、点検要領などを事前にご確認ください。
- 本資料は診断ソフトがサポートする機能の一覧です。車両によっては使用できない機能があります。
- 自動車メーカーによる車両の仕様変更などにより、下表の診断機能が使用できない場合があります。
- 本資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト*1	作業サポート*2	カスタマイズ*3
2連メーター	○					
3chCANゲートウェイ	○					
4WAS	○					
4WAS(フロント)	○					
4WD	○		○	○		
4WSシステム					○	
6ch CANゲートウェイ	○					
8ch CNAゲートウェイ	○					
ABS	○		○		○	
ADCM	○					
AFS	○				○	
ALH	○				○	
AVM	○					
BCM	○		○	○	○	
BSW	○					
CANゲートウェイ	○					
CANユニット	○					
DAST1	○					
DAST2	○					
DAST3	○					
DIU	○					
e-4WD	○					
EHS	○					
EHS/PKB	○		○	○	○	
E-HUD	○					
EMCM	○				○	
E-SUS	○		○			
EV/HEV	○		○	○	○	
EVバッテリー	○		○		○	
EVバッテリー2	○		○			
FSCM	○					
HPCU				○		
HVバッテリー	○		○		○	

(次ページに続きます)

HDM-9000用 日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式1998～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
IPDM E/R	○		○	○	○	
IVC	○					
PTCヒーター	○					
SOSコール	○					
SVT	○					
VSP	○			○	○	
WL CHG	○					
アクセルペダルアクチュエーター	○					
アクティブノイズコントロール	○					
イモビライザー	○					
インテリジェントキー	○			○		
エアコン				○		
エアバッグ	○		○			
エアレベライザー	○					
エンジン	○	○ (OBD II 規格のみ)	○	○	○	
オーディオアンブ	○					
オートスライドドア	○			○	○	
オートバックドア	○				○	
オートレベリング	○		○			
オートレベリング/オートレベライザー	○		○		○	
コンバーチブルルーフ	○					
コンビスイッチ	○					
サイドブラインドモニター	○					
サイドレーダー(フロント左)	○				○	
サイドレーダー(フロント右)	○				○	
サイドレーダー右	○					
サイドレーダー左	○					
サイドレーダー(リヤ左)					○	
サイドレーダー(リヤ右)					○	
シグナルバッファ	○					
シフト	○				○	
シャシ制御	○					
スマートエントランス	○					
ソナー	○					
タイヤ空気圧警報	○		○			
デフロック	○					
テレマティクス	○				○	

(次ページに続きます)

HDM-9000用 日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式1998～)

対象システム	診断機能					
	自己診断	フリーズフレームデータ	データモニター	アクティブテスト*1	作業サポート*2	カスタマイズ*3
ドライバーモニターカメラ	○					
ドライブポジションナー	○				○	
トランクRAP	○					
トランスミッション	○		○		○	
ハイビームアシスト	○					
バッテリーセイバー	○			○		
ブザー	○					
フラッシャー	○					
プリクラッシュシートベルト	○					
ブレーキ	○				○	
ヘッドランプ	○					
ポップアップフード	○		○			
マルチAV	○		○		○	
メーター	○		○			
メーター&エアコンランプ	○		○			
モーターアシスト	○					
モーターコントロール	○		○		○	
リチウムイオンバッテリー12V	○					
リヤデフォグガー	○			○		
ルームランプ	○			○		
レーザー	○					
レーンカメラ	○		○		○	
ワイパー	○					
右側オートスライドドア	○					
高精度地図データモジュール	○				○	
車間自動制御システム/ADAS	○				○	
車間自動制御システム/ADAS2	○				○	
充電器			○			
充電器/PDモジュール	○		○			
充電設備通信モジュール	○					
乗員検知システム	○					
電動パワステ	○		○			
ドアロック	○					
アラウンドビューモニター					○	
LASER/RADER					○	
HVAC					○	
GENRTR					○	

(次ページに続きます)

HDM-9000用 日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式1998～)

2.アクティブテスト機能

システム	機能		
エンジン	● 燃料ポンプリレー ● パワーバランス ● クーリングファンデューティ	● オルタ発電可変制御 ● 水温 ● タンプレコントロールバルブ開閉	● EVAPパーズS/V ● 燃料噴射量
4WD	● ソレノイドテスト		
VSP	● スピーカーテスト	● スタートアップサウンドスピーカーテスト	
EHS/PKB	● パーキングブレーキ全解除		
EV/HEV	● ウォーターポンプ1/2駆動 ● 整備モード1、2、3、5 ● 可変電圧	● ウォーターポンプ ● クランキング ● 整備モード要求	● クラッチ2初期調整 ● クーリングファン駆動
IPDM E/R	● リヤデフォグガー ● クーリングファン	● コーナリングランプ ● エクスターナルランプ	● フロントワイパー
エアコン	● HVACテスト		
オートスライドドア	● クラッチ		
インテリジェントキー	● 警告灯 ● ドアロック/アンロック	● BCM ● 室内ブザー	● アンテナ ● 室外ブザー
HPCU	● 電子膨張弁初期化		
BCM	● ドアロック/アンロック ● フロントワイパー ● LCD ● インテリジェントキー警告灯 ● ライト消し忘れ警報ブザー ● フラッシャー ● オイルプレッシャーSW ● ACCインジケーター ● テールランプ ● 室内ブザー ● TPMS ID登録警報	● リヤデフォグガー ● 照度判定出力 ● エンジンスイッチ照明 ● プレンジ ● リバース警報ブザー ● 防盜インジケーター ● TPMS ID登録警報ブザー ● パワースライドドア ● ヘッドランプ ● 室外ブザー ● フロントフォグランプ	● シートベルト警報ブザー ● リヤワイパー ● エンジンスイッチインジケーター ● LOCKインジケーター ● ルームランプ ● エアコンインジケーター ● ステップランプ ● TPMS警告灯 ● バンク警告灯点検 ● 警告灯 ● バッテリーセイバー

(次ページに続きます)

HDM-9000用 日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式1998～)

3.作業サポート機能

システム	機能		
エンジン	● 学習値リセット ● インジェクター補正值登録 ● スターター作動回数クリア ● 吸入空気量学習 ● 空燃比センサー学習値クリア ● スロットル全閉位置学習 ● 触媒データクリア ● DPF再生 ● スロットル全閉位置学習クリア ● バルブタイミングばらつき値書き込み ● DPF交換時クリア ● 自動認識状態クリア ● 空燃比初期学習 ● GPF再生	● カムシャフト基準値 ● フェルポンプ学習 ● センサーローター学習 ● アイドル回転補正 ● 空燃比センサー2学習値クリア ● 差圧センサー学習値クリア ● 燃圧除去 ● CPU交換時データ保存・書き込み ● スロットルバルブ停止位置学習 ● バルブタイミングばらつき値クリア ● バッテリー放電電流積算クリア ● ポンプ学習クリア ● エンジン冷却水バイパスバルブ ● GPF再生リセット	● カム角位置学習 ● VIN登録 ● 書き込み工程状況 ● 空燃比学習 ● インジェクター補正值クリア ● 排気圧センサー学習値クリア ● 点火時期補正 ● EGR V/POS学習値クリア ● 高圧フェルポンプ始動カウンタクリア ● 点火時期補正 ● スーパーチャージャマグネット締結回数クリア ● ウェイストゲートアクチュエーター位置学習値クリア ● EGRコントロールバルブ全閉位置学習
トランスミッション	● エンジンブレーキ調整 ● Gセンサーキャリブレーション ● クラッチAタッチポイント ● 最大クラッチストローク測定 ● エコモードリセット機能 ● フォワードクラッチポイント学習	● オイル劣化度データリセット ● クラッチA容量調整 ● キャリブレーションデータ ● クラッチタッチポイント調整、 ● 学習値消去	● モーターアシスト全学習記憶 ● クラッチB容量調整 ● クラッチBタッチポイント ● ギヤポジション調整 ● キャリブレーションデータ消去
シフト	● P位置学習値クリア		
ABS	● 舵角センサー調整 ● バルブキャリブレーション ● 横Gセンサーキャリブレーション	● 前後Gセンサーキャリブレーション ● 初期位置調整 ● ブレーキパッド交換開始	● 圧力センサーキャリブレーション ● システムモード切替 ● ブレーキパッド交換終了
ブレーキ	● ストロークセンサー0点学習		
EHS/PKB	● ブレーキパッド交換開始 ● クラッチセンサーリセット ● システムモード切替 ● アクチュエータ0点学習	● ブレーキパッド交換終了 ● ブレーキ作動 ● 自動作動ON ● パーキング慣らし	● 初期位置調整 ● ブレーキ解除 ● 機能点検
BCM	● タイヤ空気圧センサー(ID呼出/登録) ● エンジンブレーキ調整	● タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定	● C/U設定変更
HVAC	● アクチュエータ原点リセット		
マルチAV	● 舵角センサー調整		
その他	● 車体番号読取		
レーンカメラ	● カメラエーミング		
LASER/RADER	● ミリ波レーダー光軸調整	● FEB作動時走行距離	
オートレベリング/オートレベライザー	● ハイトセンサー初期化		

(次ページに続きます)

HDM-9000用 日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式1998～)

システム	機能		
IPDM E/R	● ハイトセンサー初期化		
4WSシステム	● ユニット特性情報	● オートバックドア位置初期化	
オートスライドドア	● ハンズフリーセンサー部品番号		
ア라운드ビューモニター	● カメラキャリブレーション初期化	● ア라운드ビューモニター表示設定	● トップビュー境目の強調表示
	● カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]	● トップビュー微調整	● 回転半径補正
	● 自動キャンセル要因[PSR、Entry]	● キャンセル要因[IPA、LDW、BSW]	● MOD機能
	● 舵角センサー中立点調整	● 予想進路線表示	● 警告文言語切替
	● ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更	● ソナーOFFポップアップ表示設定変更	● ZOOM機能
	● リヤワイドビュー	● フロントワイドビュー目安線補正	● タイヤ径補正
ドライブポジションナー	● 降車時設定[シート・ステアリング]	● シートスライド量設定	
AFS	● 舵角センサー調整	● レベライザ調整	
オートバックドア	● 位置初期化		
車間自動制御システムADAS	● 自動キャンセル要因[1.2.3.4.6] ● ステアリングトルクキャリブレーション	● FEB作動時走行距離	● FEBデフォルト設定
車間自動制御システムADAS2	● 自動キャンセル要因2、4、6	● FEB作動時走行距離	● ステアリングトルクキャリブレーション
VSP	● VSP音量レベル変更		
EV/HEV	● CPU交換時データ保存	● CPU交換時データ書込み	● バッテリー容量低下データクリア
	● 注水制御	● クラッチ1位置学習	● クラッチ1ゼロ点位置学習
	● Gセンサーキャリブレーション	● クーリングファン積算作動時間クリア	● 高電圧バッテリーJ/Bデータクリア
	● 特殊DTCクリア	● VIN登録	
GENRTR	● 出力制限履歴クリア	● レゾルバ書き込み	
ALH	● ハイトセンサー初期化		
テレマティックス	● 車体番号データ保存 ● 車体番号書き込み[保存データ・マニュアル]	● TCUアクティベート設定	● C/U識別情報
EVバッテリー	● バッテリー情報保存	● バッテリー情報書き込み	● バッテリー充放電情報クリア
モーターコントロール	● 出力制限履歴クリア	● レゾルバ書き込み	
EMCM	● CPU交換時データ保存・データ書き込み	● スターター作動回数クリア・スターター	● バッテリー放電積算クリア
	● サブバッテリー放電電流積算値クリア	● シャシーダイナモメーターモード	
HVバッテリー	● バッテリー情報保存	● バッテリー情報書き込み	● バッテリー情報クリア
	● リチウムイオンバッテリー容量調整	● セル電圧確認	
高精度地図データモジュール	● Gセンサーキャリブレーション		
ドライバーモニターカメラ	● ドライバーモニターキャリブレーション	● ドライバーモニターカメラ キャンセル要因	
サイドレーダー(フロント左)	● サイドレーダー調整		
サイドレーダー(フロント右)	● サイドレーダー調整		
サイドレーダー(リヤ左)	● サイドレーダー調整	● サイドレーダー取付位置書き込み	
サイドレーダー(リヤ右)	● サイドレーダー調整	● サイドレーダー取付位置書き込み	
右側オートスライドドア	● ハンズフリーセンサー部品番号		

(次ページに続きます)

HDM-9000用 日産ソフト・システム別診断機能一覧 (2025.07現在/対応年式1998～)

4.カスタマイズ機能

機能一覧	● 車速検知ワイパー設定	● ドアロック解除連動設定	● ルームランプタイマ設定
	● キー閉じ込め防止機能	● アンサーバックハザード機能	● ロック/アンロック機能
	● シグネチャライト設定	● アンサーバックキーロック機能	● アンサーバックキーアンロック機能
	● リヤワイパーリバース連動機能設定	● リヤデフォッグタイマー設定	● TCU ID確認
	● RECメモリー設定	● ドングルID確認	● FOOTメモリー設定
	● 風量低下設定	● PREメモリー設定	● ルームランプタイマ点灯条件設定
	● ドアロック防盜設定	● ルームランプOFF時間設定	● パニックアラーム設定
	● ルームランプON時間設定	● トランクガラスハッチオープン機能	● オートロック制御設定
	● エンジンスタート機能	● 電動格納ミラー設定	● フォグランブ連動オートライト設定
	● アンサーバックブザー機能	● ワイパー連動オートライティング設定	● 吸込口切換え設定
	● 薄暮れ感知設定	● 室内アンテナ診断	● 目標エバポレータ温度上限設定
	● I-KEYアンサバック機能設定	● FOOTモード配風設定	● ヘッドランプバッテリーセイバー設定
	● 設定温度補正	● ヘッドランプオートライト設定	● オートドアアンロック作動設定
	● トランクオープン機能	● 電池切れ警報	● ドアリクエストSWアンサバック機能設定
	● ルームランプバッテリーセイバー設定	● オートACC機能[IGNOFF後オーディオ/ナビ作動設定]	● イグニッションバッテリーセイバー機能設定
	● 3フラッシュターンシグナル設定	● アイドリングストップシステム作動条件設定	